SAMSUNG

User Manual

ST80

Questo manuale dell'utente contiene istruzioni dettagliate per l'uso della fotocamera. Leggete attentamente questo manuale.

Fate clic su un argomento

- Domande comuni
- Riferimento rapido
- Contenuto
- Funzioni di base
- Funzioni estese
- Opzioni di fotografia
- Riproduzione/Modifica
- Rete wireless
- Impostazioni
- Appendici
- Indice

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Attenetevi sempre alle seguenti precauzioni e consigli per l'uso per evitare situazioni pericolose e garantire il perfetto funzionamento della fotocamera.

Avvertenza: Indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione: Situazioni che potrebbero causare danni alla vostra fotocamera o ad altri apparecchi

Nota: Indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Avvertenze di sicurezza

Non utilizzate la fotocamera vicino a gas e liquidi infiammabili o esplosivi

Non utilizzate la fotocamera vicino a carburanti, combustibili o prodotti infiammabili. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova la fotocamera, o gli accessori relativi.

Tenete la fotocamera lontano da bambini e piccoli animali

Tenete la fotocamera e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni. Anche le parti e gli accessori mobili possono presentare pericoli fisici.

Evitate di danneggiare la vista dei soggetti fotografati

Non utilizzate il flash in prossimità di persone o animali (meno di 1 m). L'uso del flash vicino agli occhi del soggetto può provocare danni temporanei o permanenti.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare ferite o danni gravi alla fotocamera.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Smaltite le batterie usate in conformità con le normative locali vigenti.
- Non posizionate mai le batterie o le fotocamere sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Durante il caricamento delle batterie non utilizzate un cavo di alimentazione o spina danneggiati o una presa staccata. Questo potrebbe causare fuoco o scosse elettriche.

Evitate interferenza con pacemaker

Mantenete un minimo di 15 cm tra la fotocamera e pacemaker per evitare interferenza potenziale, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente, Wireless Technology Research. Se avete motivo per sospettare che la fotocamera interferisce con un pacemaker o altro dispositivo medico, spegnere subito la fotocamera e contattare il produttore del pacemaker o dispositivo medico.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Maneggiate e conservate con cura la fotocamera

- Evitate che sulla fotocamera vengano versati liquidi poiché ciò può provocare danni gravi. Non maneggiate la fotocamera con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua alla fotocamera possono invalidare la garanzia del produttore.
- Non esponete la fotocamera alla luce diretta del sole o ad alta temperatura per lunghi periodi di tempo. La prolungata esposizione alla luce del sole o a temperature estreme può provocare danni permanenti ai componenti interni della fotocamera.
- Non utilizzate né riponete la fotocamera in ambienti polverosi, sporchi, umidi o poco ventilati per impedire danni alle parti mobili e ai componenti interni.
- Rimuovete le batterie dalla fotocamera se viene riposta per lunghi periodi di tempo. Le batterie inserite potrebbero perdere o corrodere il prodotto provocando gravi danni alla fotocamera.
- Proteggete la fotocamera da sabbia e sporcizia quando la utilizzate in spiaggia o in ambienti simili.
- Proteggete fotocamera e monitor da impatti, maneggiamenti bruschi e vibrazioni eccessive per evitare danni gravi.
- Prestate particolare attenzione quando collegate cavi o adattatori e inserite batterie e schede di memoria. Se si forzano i connettori, si collegano i cavi erroneamente o si inseriscono le batterie e le schede di memoria in modo non corretto è possibile danneggiare porte, connettori e accessori.
- Non inserite oggetti estranei negli scomparti, slot o punti di accesso della fotocamera. I danni derivati dall'uso improprio potrebbero non essere coperti dalla garanzia.
- Non far oscillare la fotocamera dal cinturino. Questo potrebbe determinare lesioni a se stessi e agli altri.
- Non verniciare la fotocamera, in quanto la vernice può ostruire le parti mobili ed ostacolare il corretto funzionamento.
- Vernice o metallo sull'esterno della fotocamera possono determinare allergie, prurito cutaneo, eczema o gonfiore alle persone con pelli sensibili. Se riscontrate uno di questi sintomi, interrompete subito l'utilizzo della fotocamera e contattate un dottore.

Proteggete batterie, caricabatterie e schede di memoria dai danni

- Non esponete batterie o schede di memoria a temperature eccessivamente alte o basse (meno di 0° C o più di 40° C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di ricarica delle batterie e provocare malfunzionamento delle schede di memoria.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - della batteria e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie. Questo potrebbe causare fuoco o scosse elettriche.
- Impedite il contatto delle schede di memoria con liquidi, sporcizia o sostanze estranee. Pulite la scheda di memoria, se sporca, con un panno morbido prima di inserirla nella fotocamera.

- Evitate che liquidi, sporco o sostanze estranee entrino in contatto con la fessura della scheda di memoria. In caso contrario si rischia di danneggiare la fotocamera.
- Inserite una scheda di memoria nella direzione corretta. Inserendo una scheda di memoria nella direzione sbagliata si rischia di danneggiare la fotocamera e la scheda di memoria.
- Spegnete la fotocamera quando inserite o rimuovete la scheda di memoria.
- Non piegate, non fate cadere né sottoponete le schede di memoria a impatti o pressioni.
- Non utilizzate schede di memoria formattate da altre fotocamere o computer. Riformattate la scheda di memoria con la fotocamera.
- Non usate mai un caricabatteria, una batteria o una scheda di memoria danneggiata.
- Durante il trasporto di una scheda memoria, utilizzate una custodia per proteggere la scheda da cariche elettrostatiche.
- Trasferite i dati importanti su altri media, come disco rigido o CD/DVD.
- Se usate la fotocamera per un lungo periodo, la scheda di memoria potrebbe riscaldarsi; questo è normale e non è un malfunzionamento.
- Allo scadere del tempo valido della scheda di memoria, non potete salvare altre foto sulla scheda. Utilizzate una nuova scheda di memoria.
- Non rimuovete la scheda di memoria e non spegnete la fotocamera quando la spia lampeggia in quanto queste operazioni potrebbero determinare il danneggiamento dei dati.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare la fotocamera, provocare lesioni o invalidare la garanzia.

Proteggete l'obiettivo della fotocamera

- Non esponete l'obiettivo alla luce solare diretta, in quanto il sensore di immagini potrebbe scolorire o non funzionare correttamente.
- Proteggete l'obiettivo da graffi e impronte. Pulite l'obiettivo con un panno soffice, pulito che non si sfilacci.

Rispettate le seguenti avvertenze e normative di sicurezza

Attenetevi alle normative relative all'uso di una fotocamera in un'area particolare.

Spegnete la telecamera vicino a impianti medici

La fotocamera può interferire con impianti medici in ospedali o attrezzature sanitarie. Rispettate tutte le normative, avvertenze pubblicate e direttive del personale medico.

Spegnete la fotocamera in aereo

La fotocamera può causare interferenza con l'impianto aereo. Rispettate le normative e spegnete la fotocamera se ordinato dal personale aereo.

Evitate interferenza con altri dispositivi elettrici

La fotocamera emette segnali di frequenza radio (RF) che possono interferire con impianti elettrici non protetti o protetti non correttamente, come pacemaker, apparecchi acustici, dispositivi medici e altri dispositivi elettrici in abitazioni o veicoli. Consultate i produttori dei dispositivi elettrici per risolvere qualsiasi problema di interferenza che potreste incontrare.

Importanti informazioni di utilizzo

Fate eseguire operazioni di manutenzione sulla fotocamera solo da personale qualificato

Non consentite che personale non qualificato effettui manutenzione sulla fotocamera né tentate di eseguire operazioni di manutenzione personalmente. Eventuali danni risultanti da una manutenzione non qualificata non sono coperti dalla garanzia.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Il sovraccarico delle batterie può diminuire la loro durata. Al termine della carica, scollegate il cavo dalla fotocamera.
- Nel tempo, le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatterie non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Prestate attenzione quando utilizzate la fotocamera in ambienti umidi

Se spostate la fotocamera da un ambiente freddo a uno caldo e umido, può formarsi condensa sui delicati circuiti elettronici e sulla scheda di memoria. In questa situazione, attendete almeno 1 ora per consentire l'evaporazione di tutta l'umidità prima di utilizzare la fotocamera.

Verificate il corretto funzionamento della fotocamera prima dell'uso

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per perdita di file o danni risultanti da malfunzionamento o uso improprio della fotocamera.

Utilizzate la fotocamere in posizione normale

Evitate il contatto con l'antenna interna della fotocamera.

- I dati trasferiti mediante WLAN potrebbero presentare perdite, quindi evitate di trasferire dati sensibili in aree pubbliche o su reti aperte.
- Il produttore della fotocamera non è responsabile del trasferimento di dati che violino il copyright, i marchi commerciali, le leggi di proprietà intellettuale o materiale di decenza pubblica.

Informazioni sul copyright

- Microsoft Windows e il logo Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
- Mac è un marchio registrato di Apple Corporation.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

- Le specifiche tecniche della fotocamera o il contenuto di questo manuale possono cambiare senza preavviso a seguito di aggiornamento delle funzioni della fotocamera.
- Si consiglia di utilizzare la fotocamera nel paese in cui è stata acquistata.
- Per le informazioni sulla licenza Open Source, fare riferimento al file “OpenSourceInfo.pdf” nel CD-ROM fornito.

Organizzazione del manuale dell'utente

Funzioni di base 13

Apprendete il layout della fotocamera, icone e funzioni di base per lo scatto di fotografie.

Funzioni estese 30

Imparate a fotografare selezionando una modalità e a registrare un video o un memo voce.

Opzioni di fotografia 40

Apprendete le opzioni che potete definire nella modalità di scatto.

Riproduzione/Modifica 64

Imparate come riprodurre foto, video o memo voce e modificare foto o video. Apprendete inoltre come collegare la fotocamera al computer, alla stampante fotografica o al televisore.

Rete wireless 91

Imparate a usare diverse funzioni mediante reti locali wireless (WLAN).

Impostazioni 106

Fate riferimento alle opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Appendici 112

Illustrano messaggi di errore, specifiche e suggerimenti di manutenzione.

Indicazioni utilizzate nel manuale

Modalità scatto	Indicazione
Smart Auto	
Auto	
Programma	
Scena	SCENE
Rileva scena smart	
Filmato	

Icone modalità scatto

Queste icone indicano che una funzione è disponibile nelle modalità corrispondenti. La modalità SCENE potrebbe non supportare funzioni per tutte le scene.

Ad esempio:

Regolazione manuale dell'esposizione (EV)
In base all'intensità della luminosità ambientale, le foto possono risultare troppo chiare o troppo scure. In questi casi, potete regolare l'esposizione per ottenere una foto migliore.
Più scura (-)
Neutra (0)
Più chiara (+)

Disponibile nelle modalità Programma e Filmato.

Icone utilizzate nel manuale

Icona	Funzione
	Informazioni aggiuntive
	Avvertenze e precauzioni di sicurezza
[ ]	Tasti della fotocamera. Ad esempio, [**Otturatore**] rappresenta il tasto otturatore.
( )	Numero pagina delle informazioni correlate
→	Indica l'ordine con cui selezionare opzioni o menu per eseguire un passo; ad esempio: Selezionate ❯ → (rappresenta Selezione ❯, quindi)
*	Annotazione

Abbreviazioni utilizzate nel manuale

Abbreviazione	Definizione
ACB	Auto Contrast Balance (Bilanciamento contrasto automatico)
AEB	Auto Exposure Bracket (Bracketing esposizione automatica)
AF	Auto Focus (Messa a fuoco automatica)
AP	Access Point (Punto di accesso)
DIS	Digital Image Stabilization (Stabilizzazione digitale delle immagini)
DPOF	Digital Print Order Format (Formato ordine di stampa digitale)
EV	Exposure Value (Valore esposizione)
WB	White Balance (Bilanciamento del bianco)

Espressioni utilizzate nel manuale

Pressione del tasto di scatto

- Premete parzialmente [**Otturatore**]: Premete parzialmente il tasto di scatto
- Premete [**Otturatore**]: Premete completamente il tasto di scatto



Premete parzialmente [**Otturatore**] Premete [**Otturatore**]

Soggetto, sfondo e composizione

- **Soggetto**: Il soggetto principale di una scena, ad esempio una persona, un animale o una natura morta
- **Sfondo**: Gli oggetti attorno al soggetto
- **Composizione**: La combinazione di soggetto e sfondo



Esposizione (Luminosità)

La quantità di luce che entra nella fotocamera determina l'esposizione. Potete cambiare l'esposizione con il tempo di posa, il diaframma e la velocità ISO. Modificando l'esposizione, le foto risulteranno più chiare o più scure.

Esposizione normale

Sovraesposizione (eccessiva luminosità)

Domande comuni

Potete consultare risposte a domande comuni. È possibile risolvere i problemi impostando le opzioni di scatto.

Gli occhi del soggetto sono rossi.	Ciò è causato dal riflesso del flash della fotocamera. • Impostare l'opzione flash su **Occhi rossi** o **Correttore occhirossi**. (p. 45) • Se avete già scattato la foto, selezionate **Occhirossi** nel menu di modifica. (p. 80)
Le foto presentano macchie di polvere.	Le particelle di polvere presenti nell'aria possono essere catturate nelle foto quando si usa il flash. • Disattivate il flash o evitate di scattare foto in luoghi polverosi. • Impostare le opzioni di velocità ISO. (p. 46)
Le foto sono sfocate.	Ciò potrebbe accadere quando si scattano foto in condizioni poco illuminate o se la fotocamera è tenuta in modo incorretto. • Premete parzialmente [**Otturatore**] per verificare che il soggetto sia a fuoco. (p. 28)
Le foto sono sfocate se si fotografa di notte.	Poiché la fotocamera tenta di far entrare una maggiore quantità di luce, il tempo di posa aumenta. In questa situazione può risultare difficile tenere ferma la fotocamera e provocare, quindi, oscillazioni. • Selezionate **Notte** nella modalità SCENE. (p. 34) • Attivate il flash. (p. 45) • Impostare le opzioni di velocità ISO. (p. 46) • Utilizzare un cavalletto per evitare vibrazioni alla fotocamera.
I soggetti escono troppo scuri a causa della retroilluminazione.	Quando la luce è dietro il soggetto o quando c'è molto contrasto tra la luce e le aree scure, il soggetto potrebbe uscire troppo scuro. • Evitare di scattare foto di fronte al sole. • Selezionate **Controluce** nella modalità SCENE. (p. 32) • Impostare l'opzione flash su **Riempimento**. (p. 45) • Regolare l'esposizione. (p. 54) • Impostare l'opzione di bilanciamento del contrasto automatico (**ACB**). (p. 55) • Impostare l'opzione di misurazione su **Spot** se un soggetto luminoso è al centro della cornice. (p. 56)

Riferimento rapido

Fotografare le persone

- Modalità SCENE > Qualità pelle, Ritratto, Bambini ▶ 32
- Occhi rossi, Correttore occhirossi (per prevenire o correggere gli occhi rossi) ▶ 45
- Rilevamento volto ▶ 50

Fotografare di notte o in condizioni di oscurità

- Modalità SCENE > Notte, Alba, Fuochi artificiali ▶ 32
- Opzioni flash ▶ 45
- Velocità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ▶ 46

Fotografare soggetti in movimento

- Continua, Ultravel ▶ 59

Fotografare testi, insetti o fiori

- Modalità SCENE > Primo Piano, Testo ▶ 32
- Macro, Automacro (per scattare foto di primi piani) ▶ 47
- Bilanciamento del bianco (per cambiare la tonalità del colore) ▶ 57

Regolazione dell'esposizione (luminosità)

- Velocità ISO (per regolare la sensibilità alla luce) ▶ 46
- EV (per regolare l'esposizione) ▶ 54
- ACB (per compensare la luminosità degli sfondi dei soggetti) ▶ 55
- Misurazione ▶ 56
- AEB (per scattare 3 foto della stessa scena con esposizioni diverse) ▶ 59

Applicazione di un effetto differente

- Stili foto (per applicare tonalità) ▶ 60
- Effetti filtro Smart ▶ 61
- Regola immag. (per regolare saturazione, nitidezza o contrasto) ▶ 62

Riduzione delle oscillazioni della fotocamera

- Stabilizzazione digitale delle immagini (DIS) ▶ 27

- Visualizzazione dei file per categoria in Smart album ▶ 69
- Eliminazione di tutti i file sulla scheda di memoria ▶ 71
- Visualizzazione dei file come presentazione ▶ 72
- Visualizzazione dei file su un televisore ▶ 82
- Connessione della fotocamera a un computer ▶ 83
- Regolazione di suono e volume ▶ 108
- Regolazione della luminosità del display ▶ 109
- Cambiamento della lingua del display ▶ 109
- Impostazione di data e ora ▶ 109
- Formattazione della scheda di memoria ▶ 109
- Risoluzione dei problemi ▶ 119

Contenuto

Funzioni di base 13
Apertura dell'imballaggio 14
Layout fotocamera 15
Inserimento della batteria e della scheda di memoria 17
Come caricare la batteria e accendere la fotocamera 18
Come caricare la batteria 18
Come accendere la fotocamera 18
Come eseguire l'installazione iniziale 19
Icone di apprendimento 20
Utilizzo dello schermo tattile 21
Come selezionare una modalità di scatto 22
Come selezionare una modalità di scatto mediante il riconoscimento del movimento 23
Impostazione dello schermo tattile e suono 24
Impostazione del tipo di display per lo schermo tattile 24
Impostazione del suono 24
Fotografare 25
Zoom 26
Riduzione delle oscillazioni della fotocamera (DIS) 27
Suggerimenti per ottenere una foto più chiara 28

Funzioni estese 30
Modalità di scatto 31
Uso della modalità Smart Auto 31
Uso della modalità Scena 32
Utilizzo della modalità Qualità pelle 33
Uso della guida incorniciatura 34
Regolazione dell'esposizione nella modalità Notte 34
Utilizzo della modalità Programma 35
Registrazione di un video 36
Uso della modalità Rilevamento Scena Smart 37
Registrazione di promemoria vocali 39
Registrazione di un promemoria vocale 39
Aggiunta di un memo voce a una foto 39

Opzioni di fotografia 40
Selezione di risoluzione e qualità 41
Selezione di una risoluzione 41
Selezione della qualità dell'immagine 42
Uso del timer 43

Fotografare in condizioni di oscurità 45
Come impedire l'effetto occhi rossi 45
Uso del flash 45
Come regolare la velocità ISO 46
Cambio della messa a fuoco della fotocamera 47
Utilizzo del macro 47
Utilizzo della messa a fuoco automatica 47
Utilizzo della messa a fuoco tramite tocco 48
Utilizzo dello scatto one-touch 49
Regolazione dell'area di messa a fuoco 49
Utilizzo del rilevamento volto 50
Rilevamento dei volti 50
Autoscatto 51
Rilevamento di un sorriso 51
Individuazione degli occhi chiusi 52
Utilizzo del riconoscimento del volto 52
Classificazione di volti preferiti (Mia Stella) 53
Regolazione di luminosità e colore 54
Regolazione manuale dell'esposizione (EV) 54
Compensazione del controluce (ACB) 55
Modifica dell'opzione di misurazione 56
Selezione di una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco) 57
Utilizzo delle modalità burst 59
Ottimizzazione delle foto 60
Applicazione di stili foto 60
Applicare effetti filtro Smart 61
Regolazione delle foto 62

Riproduzione/Modifica 64
Riproduzione 65
Avvio della modalità di riproduzione 65
Riproduzione di un video 73
Riproduzione di un memo voce 74
Modifica di una foto 76
Rotazione di una foto 76
Ridimensionamento delle foto 76
Utilizzo di Smart Crop 77
Applicazione di stili foto 77
Applicare effetti filtro Smart 78
Applicazione di un effetto speciale 79
Regolazione della foto 80
Creazione di un ordine di stampa (DPOF) 80
Visualizzazione dei file su un televisore 82
Trasferimento dei file sul computer (per Windows) 83

Come trasferire file mediante Intelli-studio 84
Come trasferire i file collegando la fotocamera come unità rimovibile 86
Disconnessione della fotocamera (per Windows XP) 87
Trasferimento dei file sul computer (per Mac) 88
Stampa di foto con una stampante fotografica (PictBridge) 89

Rete wireless 91
Connessione ad una WLAN e configurazione delle impostazioni di rete 92
Connessione automatica ad una WLAN 92
Impostazione delle opzioni di rete 93
Impostazione manuale dell'IP 93
Consigli per la connessione di rete 94
Salvataggio delle informazioni 95
Salvataggio degli indirizzi e-mail 95
Impostare il formato del file da condividere 96
Impostazione di una password 96
Modifica della password 96
Controllo delle informazioni 97
Inserimento di testo 97
Utilizzo di siti Web per la condivisione di foto o video 98
Accesso ad un sito Web 98
Caricare foto o video 99
Inviare foto via e-mail 100
Visualizzare foto o video su dispositivi Allshare. 101
Visualizzazione di foto o video su uno schermo TV 101
Visualizzare foto o video su un altro dispositivo (renderer) 102
Inviare e ricevere foto o video con una fotocamera 104
Inviare foto o video ad un'altra fotocamera 104
Ricevere foto o video da un'altra fotocamera 104

Impostazioni 106
Menu Impostazioni 107
Accesso al menu Impostazioni 107
Impostazioni suono 108
Impostazioni schermo 108
Impostazioni fotocamera 109

Appendici 112
Messaggi di errore 113
Manutenzione della fotocamera 114
Pulizia della fotocamera 114
Informazioni sulle schede di memoria 115
Informazioni sulla batteria 116
Prima di contattare un centro di assistenza 119
Specifiche della fotocamera 122
Indice 128

Funzioni di base

Apprendete il layout della fotocamera, icone e funzioni di base per lo scatto di fotografie.

Apertura dell'imballaggio 14
Layout fotocamera 15
Inserimento della batteria e della scheda di memoria 17
Come caricare la batteria e accendere la fotocamera 18
Come caricare la batteria 18
Come accendere la fotocamera 18
Come eseguire l'installazione iniziale 19
Icone di apprendimento 20
Utilizzo dello schermo tattile 21
Come selezionare una modalità di scatto 22
Come selezionare una modalità di scatto mediante il riconoscimento del movimento ... 23
Impostazione dello schermo tattile e suono 24
Impostazione del tipo di display per lo schermo tattile 24
Impostazione del suono 24
Fotografare 25
Zoom 26
Riduzione delle oscillazioni della fotocamera (DIS) 27
Suggerimenti per ottenere una foto più chiara 28

Apertura dell'imballaggio

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi.



Fotocamera

Adattatore AC/
cavo USB



Batteria ricaricabile

Cinturino



Penna tattile



Manuale dell'utente
CD-ROM



Guida rapida

Accessori opzionali

Custodia fotocamera



Cavo A/V

Scheda di memoria
(microSD™)



Caricatore della batteria

Le immagini possono variare dai prodotti reali.

Layout fotocamera

Prima di iniziare, imparate a conoscere le parti e le relative funzioni della fotocamera.




Tasto zoom
• Aumenta o riduce lo zoom
• Aumenta lo zoom su una parte di foto o visualizza i file come miniature
Microfono
Tasto riproduzione
Spia di stato
• Lampeggia: Quando salvate una foto o video, effettuate la lettura da un computer o stampante, l'immagine non è a fuoco, connettendovi ad una WLAN o inviando una foto
• Fissa: Durante la connessione ad un computer o in messa a fuoco
Porta USB e A/V
Accetta il cavo USB o il cavo A/V
1
2
Schermo tattile

Inserimento della batteria e della scheda di memoria

Imparate a inserire la batteria e una scheda memoria opzionale nella fotocamera.



Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.



Inserire la batteria con il logo Samsung rivolto verso il basso.





Rimozione della batteria e della scheda di memoria



Spingete la scheda con delicatezza in modo da liberarla dalla fotocamera, quindi estraetela dallo slot.



Spingete il blocco verso l'alto per liberare la batteria.

La memoria interna può essere usata come dispositivo di memoria temporaneo quando la scheda di memoria non è inserita.

Come caricare la batteria e accendere la fotocamera

Come caricare la batteria

Assicurarsi di aver ricaricato la batteria prima di utilizzare la fotocamera. Collegate il cavo USB con l'adattatore AC e poi collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa nella fotocamera.



Spia indicatrice

- **Rosso**: Carica
- **Verde**: Carica completa

Come accendere la fotocamera

Premete [**POWER**] per accendere o spegnere la fotocamera.

- La schermata di installazione iniziale compare alla prima accensione della fotocamera. (p. 19)



Accensione della fotocamera in modalità di Riproduzione

Premete [**Riproduzione**]. La fotocamera si accende immediatamente nella modalità di riproduzione.



Come eseguire l'installazione iniziale

La schermata di installazione iniziale consente di configurare le impostazioni di base della fotocamera.

1 Selezionate **Language**.



2 Selezionate la lingua.

3 Selezionate **Fasce orarie**.

4 Selezionate una fascia oraria e selezionate **OK**.

- Per impostare l'ora legale, selezionate ☀.



5 Selezionate **Impostazione Data/Ora**.

6 Impostate la data e l'ora e selezionate **OK**.



7 Selezionate **Calibrazione schermo**.

8 Toccate l'obiettivo sullo schermo con la penna.

Toccate direttamente nel centro dell'obiettivo per una migliore performance.

9 Selezionate **OK** per passare alla modalità di scatto.

Icone di apprendimento

Le icone visualizzate cambiano in base alla modalità selezionata o alle opzioni impostate.



1 Icone di stato

Icona	Descrizione
	Modalità scatto
F3.0 1/45s	Apertura e velocità dell'otturatore
	Risoluzione foto
	Risoluzione video
	Misurazione
	Stabilizzazione digitale delle immagini (DIS)
	Qualità ripresa
+I	Valore di esposizione
ISO AUTO	Velocità ISO
	Bilanciamento del bianco
	Rileva volto
	Modalità sequenza
	Regolazione immagine (luminosità, contrasto, saturazione)
	Stili foto

Icona	Descrizione
	Effetto filtro Smart
I	Numero di foto disponibile
00:00:20	Durata registrazione disponibile
	Memoria interna
	Scheda di memoria inserita
	• : Carica completa • : Carica parziale • : Batteria scarica (occorre caricare la batteria)
x3.0	Rapporto zoom
	Memo vocale
	Riquadro di messa a fuoco automatica
	Vibrazione della fotocamera
●○○	Opzione impostata 1 (di 3)
10:00 AM 2010/07/01	Data e ora corrente
	Linee guida

2 Icone opzioni (tattile)

Icona	Descrizione
	Opzione flash
AF	Opzione di messa a fuoco automatica
	Opzione timer
	Tipo di visualizzazione
	Blocco dello schermo tattile

Icona	Descrizione
◀	• : Riconoscimento del movimento • : Menu di rete • MENU: Opzioni di scatto e menu impostazioni
▲	Opzioni di impostazione immagine • : Valore di esposizione • AWB: Bilanciamento del bianco • ISO AUTO: Velocità ISO • : Tono volto • : Itocco volto • : Opzione area di messa a fuoco • : Opzione di rilevamento volto • : Risoluzione foto • : Risoluzione video • : Qualità della foto • : Rapporto riquadro • : Esposizione con ACB • : Opzione di misurazione • : Tipo raffica • : Stili foto • : Effetto filtro Smart • : Regolazione immagine (luminosità, contrasto, saturazione) • LT: Posa lunga • : Stabilizzazione digitale delle immagini (DIS) • : Registrazione audio • : Un'altra riga di opzioni

Utilizzo dello schermo tattile

Apprendete le operazioni di base per usare lo schermo tattile. Utilizzate la penna touch fornita per toccare o spostarsi sullo schermo.

Non utilizzate altri oggetti appuntiti, come penne o matite, per toccare lo schermo. In caso contrario si rischia di danneggiare lo schermo.

- Quando toccate o vi spostate sullo schermo, possono verificarsi scolorimenti. Non si tratta di malfunzionamento ma è una caratteristica dello schermo tattile. Toccate o spostatevi con delicatezza per ridurre questi effetti fastidiosi.
- Lo schermo tattile potrebbe non riconoscere i tocchi correttamente se:
  - toccate più elementi contemporaneamente
  - utilizzate la fotocamera in ambienti con eccessiva umidità
  - utilizzate la fotocamera con una pellicola di protezione del LCD o un altro accessorio LCD
- Se toccate lo schermo con il dito, lo schermo può non riconoscere l'immissione.
- In base all'angolo di visualizzazione, lo schermo potrebbe sembrare più scuro. Regolate la luminosità o l'angolazione.

Toccando

Toccate un'icona per selezionare un menu o un'opzione.



Trascinando

Trascinate a sinistra o a destra per scorrere in orizzontale.



Come selezionare una modalità di scatto

Imparate a selezionare una modalità di scatto. La fotocamera dispone di diverse modalità di scatto.

1 Selezionate un'icona della modalità.



2 Selezionate una modalità.



Modalità	Descrizione
SMART	**Smart Auto**: Scattare una foto lasciando che la fotocamera scelga la modalità di scena necessaria. (p. 31)
	Auto: Scattare una foto in modo veloce e facile con impostazioni minime. (p. 25)
	Programma: Scattate una foto regolando le opzioni. (p. 35)
SCENE	**Scena**: Fotografate con le opzioni preimpostate per una scena specifica. (p. 32)
SMART	**Rileva scena smart**: Registrare un video lasciando che la fotocamera scelga la modalità di scena necessaria. (p. 37)
	Filmato: Registrazione di un video. (p. 36)

Come selezionare una modalità di scatto mediante il riconoscimento del movimento

La fotocamera possiede un sensore di movimento integrato che consente di cambiare la modalità di scatto inclinando la fotocamera.

Nella modalità di scatto, inclinare la fotocamera tenendo premuto .

Accesso alla modalità Filmato (p. 36)



Accesso alla modalità Programma (p. 35)



Accesso alla modalità Smart Auto (p. 31)

Il riconoscimento del movimento può non funzionare bene se la fotocamera è tenuta in posizione parallela al suolo, come mostrato di seguito.



Impostazione dello schermo tattile e suono

Imparate a modificare le impostazioni di base dello schermo tattile e suono in base alle preferenze.

Impostazione del tipo di display per lo schermo tattile

1 Nella modalità di scatto, selezionate .
(Nella modalità di riproduzione, premete .)

2 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
	Blocco automatico: Lo schermo tattile è bloccato durante lo scatto. (Per sbloccare lo schermo tattile, toccate e tenete premuto finché non diviene).
	Osd completo: In modalità di scatto visualizza sempre le icone di visualizzazione sullo schermo. Nella modalità di riproduzione, visualizza le icone e le informazioni.
	Osd Base: In modalità di riproduzione visualizza sempre le icone di visualizzazione sullo schermo.
	Nascosto : Nasconde le icone sullo schermo se non eseguite alcuna operazione per 3 secondi (toccate lo schermo per visualizzare di nuovo le icone).
	Linea guida: Visualizza linee guida. Le linee guida sono utili per allineare la foto con una superficie come l'orizzonte o i bordi di edifici. Questa opzione è disponibile solo nella modalità di scatto.

Impostazione del suono

Potete decidere se attivare suoni specifici quando utilizzate la fotocamera.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, selezionate **MENU**.

2 Selezionate → **Bip**.

3 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
No	La fotocamera non emette alcun suono.
On	La fotocamera emette suoni.

4 Selezionate tornare alla modalità precedente.

Fotografare

Imparate le informazioni di base su come fotografare con facilità e rapidità nella Auto.

1 Verificate che la fotocamera sia nella modalità (Auto), la modalità di scatto predefinita della foto.

- In caso contrario, selezionate l'icona modalità → .



2 Allineate il soggetto al riquadro.



3 Premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

- Un riquadro verde indica che il soggetto è messo a fuoco.



4 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

Per suggerimenti su come ottenere foto più chiare, fate riferimento a pagina 28.

Zoom

Potete scattare foto in primo piano regolando lo zoom. La fotocamera ha uno zoom ottico 3X e uno zoom digitale 3X. Utilizzando entrambi, potete ingrandire fino a 9 volte.

Ruotate [**Zoom**] a destra per ingrandire il soggetto. Ruotate [**Zoom**] a sinistra per diminuire lo zoom.



Il rapporto di zoom disponibile per i video cambia.

Zoom digitale

Se l'indicatore dello zoom è nella gamma digitale, la fotocamera utilizza lo zoom digitale. Quando si utilizza lo zoom digitale, la qualità dell'immagine potrebbe deteriorarsi.



- Lo zoom digitale non è disponibile quando si utilizzano le modalità SMART, SCENE (in alcune scene), SMART e quando viene utilizzato con **Rilevamento volto** e **Filtro smart**.
- Quando si usa lo zoom digitale, la memorizzazione della foto può richiedere più tempo.

Riduzione delle oscillazioni della fotocamera (DIS) SCENE

Nella modalità di scatto potete ridurre le vibrazioni digitali della fotocamera.



Prima della correzione

Dopo la correzione

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ▶ → OFF.

2 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
OFF	**Off**: disattiva la funzione DIS.
DIS	**On**: attiva la funzione DIS.

- La funzione DIS potrebbe non funzionare correttamente se:
  - spostate la fotocamera per seguire un oggetto in movimento
  - utilizzate lo zoom digitale
  - le vibrazioni sono eccessive
  - la velocità dell'otturatore è bassa (ad esempio, quando selezionate **Notte** in modalità SCENE)
  - la batteria è scarica
  - scattate primi piani
- In alcune modalità di scena, la funzione DIS non è disponibile.
- Se la fotocamera viene urtata, il display diventerà sfocato. In tal caso, spegnere la fotocamera e riaccenderla per utilizzare correttamente la funzione DIS.

Suggerimenti per ottenere una foto più chiara

Tenete la fotocamera correttamente



Verificate che l'obiettivo non sia bloccato.

Pressione parziale del tasto di scatto



Premete parzialmente [**Otturatore**] e regolate la messa a fuoco. Fuoco ed esposizione vengono regolati automaticamente.



Il tempo di posa e il diaframma vengono impostati automaticamente.

Cornice di messa a fuoco

- Premete [**Otturatore**] per scattare la foto se il colore è verde.
- Se il colore è rosso, spostate la cornice e premete di nuovo parzialmente [**Otturatore**].

Riduzione delle vibrazioni della fotocamera

Impostate l'opzione DIS per ridurre le oscillazioni della fotocamera. (p. 27)

Quando viene visualizzato



Vibrazione della fotocamera

Quando fotografate in condizioni di oscurità, non impostate l'opzione flash su **Sincro. lenta** o **Off**. Il tempo di posa è più lungo e può essere difficile tenere la fotocamera ferma.

- Usate un cavalletto o impostate l'opzione flash su **Riempimento**. (p. 45)
- Impostate le opzioni di velocità ISO. (p. 46)

Assicurare la messa a fuoco del soggetto

Può essere difficile mettere a fuoco il soggetto quando:
- il contrasto tra soggetto e sfondo è ridotto
  (Quando il soggetto veste abiti di colore simile allo sfondo)
- la sorgente luminosa dietro il soggetto è troppo luminosa
- il soggetto è brillante
- il soggetto contiene motivi orizzontali, ad esempio le persiane
- il soggetto non è al centro della cornice

Utilizzate il blocco messa a fuoco

Premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco. Quando il soggetto è a fuoco, potete riposizionare la cornice per cambiare la composizione. Quando siete pronti, premete [**Otturatore**] per scattare la foto.



- Quando scattate foto in condizioni di oscurità

Attivate il flash.
(p. 45)

- Quando i soggetti si muovono velocemente



Usate la funzione Ultravel o Continua.
(p. 59)

Funzioni estese

Imparate a fotografare selezionando una modalità e a registrare un video o un memo voce.

Modalità di scatto 31
Uso della modalità Smart Auto 31
Uso della modalità Scena 32
Utilizzo della modalità Qualità pelle 33
Uso della guida incorniciatura 34
Regolazione dell'esposizione nella modalità Notte 34
Utilizzo della modalità Programma 35
Registrazione di un video 36
Uso della modalità Rilevamento Scena Smart 37
Registrazione di promemoria vocali 39
Registrazione di un promemoria vocale 39
Aggiunta di un memo voce a una foto 39

Modalità di scatto

Scattate foto o registrate video selezionando la modalità ottimale in base alle condizioni.

Uso della modalità Smart Auto

In questa modalità, la fotocamera seleziona automaticamente le impostazioni appropriate in base al tipo di scena rilevata. La modalità è utile se non si conoscono a fondo le impostazioni della fotocamera per le varie scene.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → .

2 Allineate il soggetto al riquadro.

- La fotocamera seleziona automaticamente una scena. Sullo schermo in alto a sinistra viene visualizzata l'icona della modalità appropriata.



Icona	Descrizione
	Compare quando si scattano foto di paesaggi.
	Compare quando si scattano foto di sfondi luminosi bianchi.
	Compare quando si scattano foto di paesaggi di notte. Disponibile solo quando il flash è spento.
	Compare quando si scattano ritratti di notte.
	Compare quando si scattano foto di paesaggi in controluce.
	Compare quando si scattano ritratti in controluce.
	Compare quando si scattano ritratti.
	Compare quando si scattano foto ravvicinate di oggetti.
	Compare quando si scattano foto ravvicinate di testo.
	Compare quando si scattano foto di tramonti.
	Compare quando si scattano foto di cieli chiari.
	Compare quando si scattano foto di foreste.
	Compare quando si scattano foto ravvicinate di oggetti colorati.
	Compare quando si scattano ritratti ravvicinate di persone.
	Compare quando la fotocamera e il soggetto sono stabili per un po'. Questa funzione è disponibile solo se si scattano foto al buio.
	Compare quando si scattano foto di soggetti in rapido movimento.
	Compare quando si scattano foto di fuochi di artificio. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza un cavalletto.

3 Premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

4 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

- Se la fotocamera non riconosce una modalità di scena corretta, SMART non cambia e vengono utilizzate le impostazioni predefinite.
- Anche se viene rilevato un volto, la fotocamera potrebbe non selezionare una modalità ritratto in base alla posizione o all'illuminazione del soggetto.
- La fotocamera potrebbe non selezionare la scena corretta in base agli ambienti di scatto, ad esempio oscillazione della fotocamera, illuminazione e distanza dal soggetto.
- Anche se utilizzate un cavalletto, la potrebbe non essere rilevata in base al movimento del soggetto.

Uso della modalità Scena

Scattare una foto con le opzioni preimpostate per una scena specifica.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → SCENE.

2 Selezionate una scena.

- Per la modalità Qualità pelle, consultate “Utilizzo della modalità Qualità pelle” a pagina 33.
- Per la modalità Guida inquadratura, consultate “Uso della guida inquadratura” a pagina 34.
- Per la modalità Notte, consultate “Regolazione dell'esposizione nella modalità Notte” a pagina 34.

3 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

4 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

Utilizzo della modalità Qualità pelle

Scattate una foto di una persona utilizzando le opzioni atte a nascondere le imperfezioni facciali.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → SCENE → .

2 Per far apparire più chiara la tonalità della pelle del soggetto (solo viso), premete ▲ → → un'opzione.

- Selezionate un'impostazione più elevata per aumentare la luminosità della tonalità della pelle.



3 Per nascondere le imperfezioni del volto, selezionate → un'opzione.

- Selezionate un'impostazione più elevata per nascondere un numero maggiore di imperfezioni.



4 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

5 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

La distanza di messa a fuoco sarà impostata su **Automacro**.

Uso della guida incorniciatura

Quando desiderate che un'altra persona vi scatti una foto, è possibile comporre la scena con la funzione guida incorniciatura. La guida incorniciatura aiuterà l'altra persona a scattare una foto mostrando la parte della scena precomposta.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → SCENE → .

2 Allineate il soggetto nella cornice e premete [**Otturatore**].
- A sinistra e a destra della cornice appaiono guide trasparenti.



3 Chiedete a un'altra persona di scattare la foto.
- La persona deve allineare il soggetto nella cornice utilizzando le guide, quindi premere [**Otturatore**] per scattare la foto.

4 Per cancellare le guide, selezionate .

Regolazione dell'esposizione nella modalità Notte

Nella modalità Notte, potete prendere brevi lampi di luce come strisce curve estendendo l'esposizione. Usate una bassa velocità dell'otturatore per aumentare la posa fino alla chiusura dell'otturatore. Aumentate il tempo di posa per impedire la sovraesposizione.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → SCENE → .

2 Selezionate → LT → **Tempo di posa**.

3 Selezionate un'opzione.

4 Selezionate → **LT** → **Diaframma**.



5 Selezionate un valore per regolare la voce dell'otturatore e selezionate **OK**.

6 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

7 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

Utilizzate un cavalletto per impedire la sfocatura delle foto.

Utilizzo della modalità Programma

Impostate varie opzioni (eccetto velocità otturatore e tempo di posa) nella modalità Programma.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → .

2 Impostate le opzioni. (Per un elenco delle opzioni, consultate “Opzioni di fotografia.”)



3 Allineate il soggetto nella cornice e premete parzialmente [**Otturatore**] per mettere a fuoco.

4 Premete [**Otturatore**] per fotografare.

Registrazione di un video

Registrate video ad alta definizione di lunghezza massima di 20 minuti. Il filmato registrato viene salvato come file MP4 (H.264).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) è un formato video a elevata compressione, realizzato da enti normativi internazionali ISO/IEC e ITU-T.
- Se utilizzate lo zoom durante la registrazione di un filmato, è possibile che venga registrato il suono dello zoom.
- Alcune schede di memoria potrebbero non supportare la registrazione ad alta definizione. In questo caso, impostate una risoluzione inferiore.
- Le schede di memoria a bassa velocità di scrittura non supportano video ad alta risoluzione e video ad alta velocità. Per registrare video ad alta risoluzione e ad alta velocità, utilizzate schede di memoria a velocità di scrittura rapida.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → .

2 Selezionate → → una velocità fotogrammi corrisponde al numero di fotogrammi al secondo.
- Con l'aumento del numero di fotogrammi, l'azione appare più naturale, ma la dimensione del file risulterà maggiore.



è disponibile solo quando la risoluzione video è 320 x 240.

3 Selezionate → → un'opzione audio.

Opzione	Descrizione
	Off: Registra un video senza audio.
	On: Registra un video con l'audio.
	Zoom muto: Registrate un filmato senza l'audio durante lo zoom.

4 Impostate altre opzioni in base alla necessità. (Per un elenco delle opzioni, consultate “Opzioni di fotografia.”)

5 Premete [**Otturatore**] per avviare la registrazione.

6 Premete [**Otturatore**] per arrestare la registrazione.

Per effettuare una pausa della registrazione

La fotocamera consente di interrompere temporaneamente la registrazione dei video. Con questa funzione, potete registrare le scene preferite come singolo video.

Selezionate ❙❙ per mettere in pausa la registrazione. Selezionate ● per riprendere.

Uso della modalità Rilevamento Scena Smart

In questa modalità, la fotocamera seleziona automaticamente le impostazioni appropriate in base al tipo di scena rilevata.

1 Nella modalità di scatto, selezionate → SMART.

2 Allineate il soggetto al riquadro.

- La fotocamera seleziona automaticamente una scena. Sullo schermo in alto a sinistra viene visualizzata l'icona della modalità appropriata.

Icona	Descrizione
	Compare quando si scattano foto di paesaggi.
	Compare quando si scattano foto di cieli chiari.
	Compare quando si scattano foto di foreste.
	Compare quando si scattano foto di tramonti.

3 Premete [**Otturatore**] per avviare la registrazione.

4 Premete di nuovo [**Otturatore**] per interrompere la registrazione.

- Se la fotocamera non riconosce una modalità di scena corretta, non cambia e vengono utilizzate le impostazioni predefinite.
- La fotocamera potrebbe non selezionare la scena corretta in base agli ambienti di scatto, ad esempio oscillazione della fotocamera, illuminazione e distanza dal soggetto.
- Nella modalità Rilevamento Scena Smart, non potete impostare effetti di filtro intelligenti e stili foto.

Registrazione di promemoria vocali

Imparate come registrare un memo voce da riprodurre in seguito. Potete aggiungere un memo voce a una foto come breve promemoria delle condizioni di scatto.

La migliore qualità dell'audio viene ottenuta registrando a 40 cm dalla fotocamera.

Registrazione di un promemoria vocale

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → OFF → . (In alcune modalità, selezionare ▲ → ❯ (due volte) → OFF → .)

2 Premete [**Otturatore**] per registrare.
- Selezionate ❙❙ per effettuare una pausa e ● per riprendere.
- Quando ha inizio la registrazione, il tempo di registrazione visualizzato sopra lo schermo cambierà per corrispondere al numero del file.
- Potete registrare promemoria vocali per una durata massima di 10 ore.

3 Premete [**Otturatore**] per interrompere.

4 Selezionate ⮌ per passare alla modalità di scatto.

Aggiunta di un memo voce a una foto

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → OFF → . (In alcune modalità, selezionare ▲ → ❯ (due volte) → OFF → .)



2 Allineate il soggetto nella cornice e scattate la foto.
- Potete iniziare a registrare il memo voce subito dopo lo scatto.

3 Registrate un memo voce breve (max 10 secondi).
- Premete [**Otturatore**] per arrestare la registrazione del memo voce.

Opzioni di fotografia

Apprendete le opzioni che potete definire nella modalità di scatto.

Selezione di risoluzione e qualità 41
Selezione di una risoluzione 41
Selezione della qualità dell'immagine 42
Uso del timer 43
Fotografare in condizioni di oscurità 45
Come impedire l'effetto occhi rossi 45
Uso del flash 45
Come regolare la velocità ISO 46
Cambio della messa a fuoco della fotocamera 47
Utilizzo del macro 47
Utilizzo della messa a fuoco automatica 47
Utilizzo della messa a fuoco tramite tocco 48
Utilizzo dello scatto one-touch 49
Regolazione dell'area di messa a fuoco 49
Utilizzo del rilevamento volto 50
Rilevamento dei volti 50
Autoscatto 51
Rilevamento di un sorriso 51
Individuazione degli occhi chiusi 52
Utilizzo del riconoscimento del volto 52
Classificazione di volti preferiti (Mia Stella) 53
Regolazione di luminosità e colore 54
Regolazione manuale dell'esposizione (EV) 54
Compensazione del controluce (ACB) 55
Modifica dell'opzione di misurazione 56
Selezione di una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco) 57
Utilizzo delle modalità burst 59
Ottimizzazione delle foto 60
Applicazione di stili foto 60
Applicare effetti filtro Smart 61
Regolazione delle foto 62

Selezione di risoluzione e qualità

Imparate a cambiare le impostazioni di risoluzione e qualità dell'immagine.

Selezione di una risoluzione

Con l'aumento della risoluzione, la foto o il video contiene un maggiore numero di pixel, quindi sarà possibile stamparla su carta di dimensioni maggiori o visualizzarlo su uno schermo più grande. Se utilizzate una risoluzione elevata, aumenta anche la dimensione del file.

Quando scattate una foto:

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → 10M.

2 Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
14M	**4320 X 3240**: Stampa su carta formato A1.
12M	**4000 X 3000**: Stampa su carta formato A1.
12M	**4320 X 2880**: Stampa su carta formato A1 utilizzando il rapporto wide (3:2).
10M	**4320 X 2432**: Stampa su fogli A2 nel rapporto panorama (16:9) o riproduzione su HDTV.
8M	**3264 X 2448**: Stampa su carta formato A3.
5M	**2560 X 1920**: Stampa su carta formato A4.
3M	**2048 X 1536**: Stampa su carta formato A5.
2M	**1920 X 1080**: Stampa su fogli A5 nel rapporto panorama (16:9) o riproduzione su HDTV.
1M	**1024 X 768**: Allegato per e-mail.

Durante la registrazione di un filmato:

1 Nelle modalità SMART e , selezionate ▲ → 1280 HQ.

2 Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
1280 HQ	**1280 X 720 HQ**: Riproduzione file di alta qualità su HDTV.
1280	**1280 X 720**: Riproduzione su HDTV.
640	**640 X 480**: Riproduzione su TV generici.
320	**320 X 240**: Pubblicazione su una pagina Web.
320 WEB	**Per condivisione**: Pubblicazione su un sito Web mediante la rete wireless (max 30 secondi).

Selezione della qualità dell'immagine

P SCENE

Le fotografie vengono compresse e salvate nel formato JPEG. Immagini di alta qualità determinano file di grandi dimensioni.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → .

2 Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
S. fine	**S. fine**
Fine	**Fine**
Normale	**Normale**

Uso del timer

Imparate a impostare il timer per ritardare lo scatto.

1 Nella modalità di scatto, selezionate .

2 Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
	Off: Il timer non è attivo.
	10 sec.: Scatta una foto entro 10 secondi.
	2 sec.: Scatta una foto entro 2 secondi.
	Doppio: Scatta una foto entro 10 secondi e ne scatta un'altra entro 2 secondi.
	Timer movimento: Individua il movimento e scatta una foto. (p. 44)

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

3 Premete [**Otturatore**] per avviare il timer.

- La luce AF/spia del timer lampeggia. La fotocamera scatta automaticamente una foto nel momento specificato.

- Selezionate l'icona timer o premete [**Otturatore**] per annullare il timer.
- In base all'opzione di rilevamento volto selezionata, il timer non è disponibile o alcune opzioni del timer non sono disponibili.

Utilizzo del timer movimento

1 Nella modalità di scatto, selezionate → .

2 Premete [**Otturatore**].

3 Posizionatevi a non più di 3 m dalla fotocamera entro 6 secondi dopo aver premuto [**Otturatore**].

4 Effettuate un movimento, ad esempio muovete le braccia, per attivare il timer.

- La luce AF/spia timer inizia a lampeggiare non appena la fotocamera vi rileva.



Gamma di rilevamento del timer movimento

5 Posate per la foto mentre la luce AF/spia timer lampeggia.

- La luce AF/spia timer smette di lampeggiare poco prima dello scatto automatico della foto.



Il timer movimento potrebbe non funzionare quando:

- Vi trovate a oltre 3 m dalla fotocamera
- I movimenti sono troppo esigui
- La luminosità o il controluce è eccessivo
- il soggetto è abbastanza vicino per riflettere la luce AF

Fotografare in condizioni di oscurità

Imparate a fotografare di notte o in condizioni di scarsa luminosità.

Come impedire l'effetto occhi rossi

Se il flash si accende quando fotografate una persona al buio, negli occhi può apparire un alone rosso. Per prevenire ciò, selezionate **Occhi rossi** o **Correttore occhirossi**. Consultate le opzioni flash in “Uso del flash.”

Questa opzione è disponibile in alcune modalità di scena.

Uso del flash

Utilizzate il flash quando fotografate al buio o quando le foto richiedono maggiore luce.

1 Nella modalità di scatto, selezionate .

2 Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
	Off: • Il flash non si accende. • Se fotografate in condizioni di scarsa illuminazione viene visualizzato l'avvertimento di oscillazione fotocamera .
	Auto: La fotocamera selezionerà un'impostazione adeguata del flash per la scena rilevata nella modalità .
	Auto: Il flash si accende automaticamente se il soggetto o lo sfondo è scuro.

Opzione	Descrizione
	Occhi rossi*: • Il flash si accende se il soggetto o lo sfondo è scuro. • La fotocamera riduce l'effetto occhi rossi.
	Riempimento: • Il flash si accende sempre. • L'intensità della luce viene regolata automaticamente.
	Sincro. lenta: • Il flash si accende e aumenta il tempo di posa. • Selezionate questa opzione se desiderate catturare la luce ambiente per rivelare più dettagli dello sfondo. • Utilizzate un cavalletto per impedire la sfocatura delle foto.
	Correttore occhirossi*: • Il flash si accende se il soggetto o lo sfondo è scuro. • La fotocamera corregge l'effetto occhi rossi mediante una sofisticata analisi software.

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

* C'è un intervallo tra le due sequenze del flash. Non muovetevi finché il flash non si è acceso per la seconda volta.

- Le opzioni del flash non sono disponibili se impostate le opzioni di burst o selezionate **Ril. occhi chiusi** o **Autoscatto**.
- Accertatevi che i soggetti si trovino alla distanza consigliata dal flash. (p. 122)
- In presenza di luce riflessa o pulviscolo nell'aria, sulla foto potrebbero apparire piccoli punti luminosi.

Come regolare la velocità ISO

La velocità ISO è la misura della sensibilità della pellicola alla luce definita dall'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO, International Organisation for Standardisation). Il valore di velocità ISO è direttamente proporzionale alla sensibilità della fotocamera. Con una velocità ISO elevata, potete scattare una foto migliore senza utilizzare il flash.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ISO AUTO.

2 Selezionate un'opzione.

- Selezionate ISO AUTO per utilizzare una velocità ISO appropriata in base alla luminosità del soggetto e all'illuminazione.



La velocità ISO selezionata è direttamente proporzionale alla quantità di disturbi che potrete osservare nella foto.

Cambio della messa a fuoco della fotocamera

Imparate a regolare la messa a fuoco della fotocamera in base ai soggetti.

Utilizzo del macro

Utilizzate il macro per scattare primi piani dei soggetti, come fiori o insetti. Consultate le opzioni sul macro in “Utilizzo della messa a fuoco automatica.”

- Cercate di tenere la fotocamera immobile per evitare foto sfocate.
- Spegnete il flash se la distanza dal soggetto è inferiore a 40 cm.

Utilizzo della messa a fuoco automatica

Per scattare foto nitide, selezionate la messa a fuoco appropriata in base alla distanza dal soggetto.

1 Nella modalità di scatto, selezionate AF.

2 Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
AF	**Normale (af)**: Messa a fuoco di un soggetto a oltre 80 cm.
	Automacro: Messa a fuoco di un soggetto a oltre 10 cm (oltre 50 cm con lo zoom).
	Macro: Messa a fuoco di un soggetto a 10 - 80 cm (50 - 80 cm con lo zoom).

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

Utilizzo della messa a fuoco tramite tocco

Smart Touch AF consente di seguire e mettere a fuoco automaticamente il soggetto, anche in movimento.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ⊡ → ⊡.

2 Toccate il soggetto che si desidera seguire nell'apposita area (indicata da una cornice).

- Una cornice di messa a fuoco compare sul soggetto e lo seguirà mentre spostate la fotocamera.



- La cornice bianca significa che la fotocamera sta seguendo il soggetto.
- La cornice verde significa che il soggetto è nella cornice quando premete parzialmente [**Otturatore**].

- Se non toccate alcuna area dello schermo, la cornice di messa a fuoco apparirà al centro della schermata.
- Non è possibile seguire un soggetto quando:
  - il soggetto è troppo piccolo o soggetto a spostamenti eccessivi
  - il soggetto è retroilluminato o la foto viene scattata in un luogo buio
  - colori o motivi del soggetto e lo sfondo sono gli stessi
  - la fotocamera vibra eccessivamente

  In questi casi, la cornice di messa a fuoco comparirà come una cornice bianca a linea singola.
- Se la fotocamera non riesce a seguire il soggetto, è necessario riselezionare il soggetto da seguire.
- Se la fotocamera non è in grado di fermare la messa a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà rossa a linea singola.
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare il rilevamento volto, le opzioni di stile foto e effetti filtro Smart.

Utilizzo dello scatto one-touch

Potete mettere a fuoco il soggetto e scattare una foto con un tocco del dito.

1. Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ⊡ → .
2. Toccate un soggetto da mettere a fuoco.
3. Toccate e tenete premuto il soggetto per scattare la foto.
   - Toccate e tenete premuto finché l'indicatore di livello non si riempie.



- Se toccate e tenete premuta qualsiasi altra area, la velocità di rilevamento dei volti passerà ad una velocità normale.
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni per la sequenza, le opzioni di stile foto e effetti filtro Smart.

Regolazione dell'area di messa a fuoco

Potete ottenere foto più chiare selezionando un'area di messa a fuoco appropriata in base alla posizione del soggetto nella scena.

1. Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ⊡.
2. Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
⊡	**Af centrato**: Messa a fuoco al centro (adatta quando i soggetti sono al centro).
▦	**Af multiplo**: Messa a fuoco su una o più di 9 aree possibili.
	Ripresa one-touch: Messa a fuoco del soggetto a fuoco il soggetto toccando l'immagine sullo schermo. Toccate e tenete premuto il soggetto per scattare la foto.
	Smart Touch AF: Messa a fuoco e tracciatura del soggetto toccato sullo schermo. (p. 48)

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

Utilizzo del rilevamento volto

Se utilizzate le opzioni di rilevamento volto, la fotocamera può individuare automaticamente un volto umano. Quando effettuate la messa a fuoco su un viso, la fotocamera imposta automaticamente l'esposizione. Scattate foto con rapidità e semplicità mediante **Ril. occhi chiusi** per individuare gli occhi chiusi o **Ril. sorriso** per catturare un viso sorridente. Potete inoltre utilizzare **Rilev.volto intelligente** per registrare volti e definire la priorità di messa a fuoco.

- In alcune modalità di scena, il rilevamento volto non è disponibile.
- Il rilevamento volto può non essere efficace quando:
  - il soggetto è lontano dalla fotocamera (la cornice di messa a fuoco è di colore arancione per **Ril. sorriso** e **Ril. occhi chiusi**)
  - è troppo luminoso o troppo scuro
  - il soggetto non è rivolto verso la fotocamera
  - il soggetto porta occhiali da sole o una maschera
  - il soggetto è in controluce o le condizioni di illuminazione sono instabili
  - l'espressione del volto del soggetto cambia notevolmente
- Il rilevamento volto non è disponibile quando utilizzate uno stile foto, un effetto filtro Smart o tocco Smart AF.
- Quando utilizzate l'opzione di rilevamento volto, lo zoom digitale non funziona.
- In base all'opzione di rilevamento volto selezionata, il timer non è disponibile o alcune opzioni del timer non sono disponibili.
- In base all'opzione di rilevamento volto selezionata, le opzioni per la sequenza non sono disponibili.
- Quando scattate foto di volti rilevati, questi saranno registrati nell'elenco volti.
- Potete visualizzare i volti registrati nell'ordine di priorità nella modalità di riproduzione. (p. 68) Anche se i volti sono classificati correttamente, possono non essere classificati nella modalità di riproduzione.
- Il volto rilevato in modalità di scatto può non comparire nell'elenco volti o nello Smart Album.

Rilevamento dei volti

La fotocamera rileva i volti umani (fino a 10 volti umani).



Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → OFF → . Il volto più vicino appare in una cornice di messa a fuoco bianca e gli altri in cornici grigie.

- La velocità di rilevamento dei volti da parte della fotocamera è direttamente proporzionale alla prossimità del soggetto.
- Se desiderate mettere a fuoco i volti in cornici di messa a fuoco grigie, toccateli per eseguire la messa a fuoco.
- Se utilizzate l'opzione di sequenza, i volti rilevati possono non essere registrati.

Autoscatto

Scattatevi una foto da soli. La distanza di messa a fuoco viene regolata sul primo piano e la fotocamera emette un beep.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → → .

2 Quando udite un rapido beep, premete [**Otturatore**].

- Per attivare o disattivare il beep, selezionate **Autoscatto** nelle impostazioni audio. (p. 108)
- Se disattivate il volume in Impostazioni, la fotocamera non emetterà un bip.

Rilevamento di un sorriso

La fotocamera rilascia automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente.



Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → → . Se il soggetto sorride apertamente, la fotocamera potrà rilevare il sorriso con maggiore facilità.

Individuazione degli occhi chiusi

Se la fotocamera rileva occhi chiusi, verranno scattate automaticamente due foto in rapida successione.

Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → → .

- Non muovete la fotocamera mentre sullo schermo viene visualizzato "**Scrittura in corso**".
- Se il rilevamento occhi chiusi non riesce, viene visualizzato il messaggio "**Foto scattate con occhi chiusi**". Scattate un'altra foto.

Utilizzo del riconoscimento del volto

La fotocamera registra automaticamente i volti fotografati con maggiore frequenza. Questa funzione rende automaticamente prioritaria la messa a fuoco di tali volti e sui volti preferiti. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza una scheda di memoria.



Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → → . Il volto più vicino appare in una cornice di messa a fuoco bianca e gli altri in cornici grigie.

- : Volti preferiti
  (per registrare i volti preferiti, leggere pagina 53).
- : Indica volti che la fotocamera registra automaticamente.

- La fotocamera può riconoscere e registrare volti in modo incorretto a seconda delle condizioni di luce, dei notevoli cambiamenti nella posa o volto del soggetto e da se il soggetto indossa o meno gli occhiali.
- La fotocamera può registrare automaticamente massimo 14 volti. Se la fotocamera riconosce un nuovo volto quando 14 di essi sono già classificati, la fotocamera sostituirà l'ultimo volto con quello nuovo.
- La fotocamera può riconoscere fino a 5 volti in una scena.

Classificazione di volti preferiti (Mia Stella)

Potete classificare i volti preferiti e definirne la priorità di messa a fuoco e esposizione. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza una scheda di memoria.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → → .

2 Allineante il viso del soggetto con la linea guida ovale e premete [**Otturatore**] per registrare il viso.

- Se il viso del soggetto non è allineato con la linea guida ovale, la cornice bianca non comparirà.
- Scatterete 5 foto del volto del soggetto: una dal lato anteriore, una da sinistra, una da destra e una da sopra e una dal basso.
- Scattate foto di una persona alla volta quando registrate i volti.



3 Selezionate ⮌ quando compare l'elenco volti.

- I volti preferiti sono indicati con un ★ nell'elenco volti.

- Potete registrare fino a 6 volti preferiti.
- L'opzione per il flash potrebbe essere impostata su **Off**.
- Se registrate due volte lo stesso volto, potete cancellare uno dei volti nell'elenco volti.

Visualizzare i volti preferiti

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → → .

2 Selezionate per visualizzare I volti preferiti.

- Per cambiare la classificazione dei volti preferiti, selezionate . (p. 68)
- Per eliminare i volti preferiti, selezionate .

Regolazione di luminosità e colore

Imparate a regolare luminosità e colore per una migliore qualità dell'immagine.

Regolazione manuale dell'esposizione (EV)

In base all'intensità della luminosità ambientale, le foto possono risultare troppo chiare o troppo scure. In questi casi, potete regolare l'esposizione per ottenere una foto migliore.

Più scura (-)

Neutra (0)

Più chiara (+)

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ⊠.

2 Selezionate un valore per regolare l'esposizione.
- +: Più chiara, -: Più scura



3 Selezionate **OK**.
- Il valore di esposizione regolato appare come illustrato di seguito.



- Dopo aver regolato l'esposizione, l'impostazione non viene modificata. Potreste dover cambiare in seguito il valore di esposizione per evitare sotto- o sovraesposizione.
- Se non siete in grado di stabilire l'esposizione adeguata, selezionate **AEB** (Auto Exposure Bracket). La fotocamera scatta 3 foto consecutive con esposizioni diverse: normale, sottoesposta e sovraesposta. (p. 59)

Compensazione del controluce (ACB)

Se la sorgente luminosa è dietro al soggetto o il contrasto tra soggetto e sfondo è elevato, il soggetto apparirà scuro nella foto. In tal caso, impostate l'opzione di bilanciamento automatico del contrasto (ACB).

Senza ACB

Con ACB

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ▶ → .

2 Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
	No: La funzione ACB è disattiva.
	Sì: La funzione ACB è attiva.

- La funzionalità ACB è sempre attiva nella modalità .
- Questa funzione non è disponibile quando è in uso **Continua**, **Ultravel**, o **AEB**.

Modifica dell'opzione di misurazione

La modalità di misurazione si riferisce al modo in cui la fotocamera misura la quantità di luce. La luminosità e la luce delle foto cambieranno in base alla modalità di misurazione esposimetrica selezionata.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → . (Nella modalità , selezionate ▲ → › → .)

2 Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
	Multi: • La fotocamera divide la scena in più aree, quindi misura l'intensità di luce di ciascuna area. • Adatta per foto generiche.
	Spot: • La fotocamera misura solo l'intensità di luce al centro della cornice. • Se il soggetto non è al centro della scena, la foto può risultare non correttamente esposta. • Adatta per soggetti in controluce.
	Centrale: • La fotocamera calcola la media della misurazione dell'intera cornice con una particolare attenzione al centro. • Adatta per foto con soggetti al centro della cornice.

Selezione di una sorgente luminosa (Bilanciamento del bianco)

Il colore della foto dipende da tipo e qualità della sorgente luminosa. Se per la foto volete che il colore sia realistico, selezionate una condizione di luce appropriata per calibrare il bilanciamento del bianco, quale Auto BdB, Luce diurna, Nuvoloso, o Tungsteno.

AWB Auto BdB

Luce diurna

Nuvoloso

Tungsteno

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → AWB.

2 Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
AWB	**Auto BdB**: Utilizzate le impostazioni automatiche in base alle condizioni di illuminazione.
	Luce diurna: Selezionate questa opzione quando scattate foto all'aperto in una giornata di sole.
	Nuvoloso: Selezionate questa opzione quando scattate foto all'aperto in una giornata nuvolosa o se siete in ombra.
	Fluorescente h: Selezionate quando scattate foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità calda.
	Fluorescente l: Selezionate se scattate foto in ambienti illuminati da lampade fluorescenti di tonalità fredda.
	Tungsteno: Selezionate questa opzione quando scattate foto in ambienti interni illuminati da lampade ad incandescenza o alogene.
	Personalizzata: Utilizzate le vostre impostazioni predefinite. (p. 58)

Definizione del bilanciamento del bianco personalizzato

Potete personalizzare il bilanciamento del bianco scattando foto di una superficie bianca, come un foglio di carta. In tal modo i colori della foto corrisponderanno con la scena corrente in base alla condizioni di luminosità.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → AWB → .

2 Puntate l'obiettivo su un foglio di carta bianca.



3 Premete [**Otturatore**].

Utilizzo delle modalità burst

Può risultare difficile scattare foto di soggetti in rapido movimento o catturare espressioni naturali del viso e gesti dei soggetti nelle foto. In tali casi, selezionate una delle modalità burst.

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ▶ → ■.

2 Selezionate un'opzione.



Opzione	Descrizione
■	**Singola**: Scatta una singola foto.
■	**Continua**: • Mentre premete [**Otturatore**], la fotocamera scatta foto in sequenza. • Il numero massimo di foto dipende dalla capacità della scheda di memoria.
■	**Ultravel**: Mentre premete [**Otturatore**], la fotocamera scatta foto VGA (6 foto per secondo; max 30 foto).
■	**AEB**: • Scattate 3 foto consecutive con esposizioni diverse: normale, sottoesposta e sovraesposta. • Utilizzate un cavalletto per evitare foto sfocate.

Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.

- Potete utilizzare flash e timer e ABC solo se avete selezionato **Singola**.
- Quando selezionate **Ultravel**, la risoluzione sarà impostata su VGA e la velocità ISO sarà impostata su **Auto**.
- Quando scattate foto di volti rilevati, questi saranno registrati nell'elenco volti.
- Potete scattare foto di continuo se selezionate la modalità Bambini in modalità Scena.

Ottimizzazione delle foto

Imparate ad ottimizzare le foto applicando stili foto, colori oppure effetti filtro Smart o effettuando alcune regolazioni.

Applicazione di stili foto

Applicate stili diversi alle foto, come Leggera, Forte, o Foresta.

Leggera

Forte

Foresta

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → .
(Nella modalità , selezionate ▲ → › → .)

2 Selezionate un'opzione.
- Selezionate per definire la tonalità RGB personalizzata.



Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni di rilevamento volto, filtro Smart e di regolazione immagine.

Definizione della tonalità RGB personalizzata

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → .
(Nella modalità , selezionate ▲ → › → .)

2 Selezionate .

3 Selezionate un colore (R: Rosso, G: Verde, B: Blu).

4 Regolate la quantità del colore selezionato.



5 Selezionate **OK**.

Applicare effetti filtro Smart

Applicate vari effetti filtro alle foto per creare immagini uniche.

Miniatura

Vignettatura

Fish Eye 1

Fish Eye 2

1 Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → .
(Nella modalità , selezionate ▲ → › → .)

2 Selezionate un effetto.

Opzione	Descrizione
	Normale: Nessun effetto.
	Miniatura: Scattate una foto di un luogo o oggetto a grandezza naturale come foto di un modello a scala in miniatura. Le parti sfocate della foto rendono la scena molto più piccola di quello che realmente è.
	Vignettatura: Applica i colori effetto retrò, alto contrasto e forte effetto vignetta.
	Fish Eye 1: Distorce gli oggetti vicini per imitare l'effetto visivo di un occhio di pesce.
	Fish Eye 2: Annerisce i bordi della cornice e distorce gli oggetti per imitare l'effetto visivo di un occhio di pesce.
	Schizzo: Rende una foto come un disegno.
	Disappannamento: Rende una foto più chiara.

- Se selezionate **Miniatura** durante la registrazione di un video, il tempo di registrazione della miniatura viene visualizzato con l'icona ed è inferiore al reale tempo di registrazione.
- Se selezionate **Miniatura** durante la registrazione di un video, l'audio non sarà registrato.
- Quando applicate un effetto filtro Smart durante la registrazione di un video, la velocità di registrazione sarà impostata su e la risoluzione della registrazione sarà inferiore a .
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare lo stile foto e le opzioni di regolazione immagine.
- Le opzioni possono variare in base alla modalità di scatto.
- Quando selezionate **Schizzo**, la foto sarà automaticamente ridimensionata a o più piccola.

Regolazione delle foto

Regolate la nitidezza, la saturazione e il contrasto delle foto.

1. Nella modalità di scatto, selezionate ▲ → ❯ → .
2. Selezionate un'opzione di regolazione.
   - : Nitidezza
   - : Contrasto
   - : Saturazione
3. Selezionate un valore per regolare la voce selezionata.



Opzione di nitidezza	Descrizione
-	Ammorbidisce i bordi nelle foto (adatta per modificare le foto sul computer).
+	Accentua i bordi per migliorare la nitidezza delle foto, ma può aumentare anche il disturbo.

Opzione contrasto	Descrizione
-	Diminuisce colore e luminosità.
+	Aumenta colore e luminosità.

Opzione saturazione	Descrizione
-	Diminuisce la saturazione.
+	Aumenta la saturazione.

- Selezionate **0** per non applicare alcun effetto (idoneo per la stampa).
- Se utilizzate questa funzione, non potete impostare le opzioni di rilevamento volto, le opzioni di stile foto e effetti filtro Smart.

Riproduzione/Modifica

Imparate come riprodurre foto, video o memo voce e modificare foto o video. Apprendete inoltre come collegare la fotocamera al computer, alla stampante fotografica o al televisore.

Riproduzione 65
Avvio della modalità di riproduzione 65
Riproduzione di un video 73
Riproduzione di un memo voce 74
Modifica di una foto 76
Rotazione di una foto 76
Ridimensionamento delle foto 76
Utilizzo di Smart Crop 77
Applicazione di stili foto 77
Applicare effetti filtro Smart 78
Applicazione di un effetto speciale 79
Regolazione della foto 80
Creazione di un ordine di stampa (DPOF) 80
Visualizzazione dei file su un televisore ... 82
Trasferimento dei file sul computer (per Windows) 83
Come trasferire file mediante Intelli-studio 84
Come trasferire i file collegando la fotocamera come unità rimovibile 86
Disconnessione della fotocamera (per Windows XP) 87
Trasferimento dei file sul computer (per Mac) 88
Stampa di foto con una stampante fotografica (PictBridge) 89

Riproduzione

Imparate le azioni per riprodurre foto, voce o memo voce e gestire i file.

Avvio della modalità di riproduzione

Visualizzate foto o riproducete video e memo voce memorizzati nella fotocamera.

1 Premete [**Riproduzione**].

- Viene visualizzato il file più recente preso o registrato.
- Se la fotocamera è spenta, si accende.

2 Trascinate i file a sinistra o a destra per scorrere tra i file.

- Selezionate ❮ per visualizzare il file precedente. Tenete premuto per visualizzare i file rapidamente.
- Selezionate ❯ per visualizzare il file successivo. Tenete premuto per visualizzare i file rapidamente.





- Se desiderate vedere i file contenuti nella memoria interna, rimuovete la scheda di memoria.
- La fotocamera non riprodurrà correttamente i file troppo grandi o quelli di fotocamere di altri produttori.

Visualizzazione di file utilizzando il riconoscimento del movimento

Potete visualizzare i file inclinando la fotocamera.



- Il riconoscimento del movimento può non funzionare bene se la fotocamera è tenuta in posizione parallela al suolo.
- Quando ruotate la fotocamera di 90º o 180º durante la visualizzazione di una foto, la fotocamera cambierà automaticamente l'orientamento della foto visualizzata secondo la direzione della fotocamera.
- Per disattivare questa funzione, selezionate MENU → ❤ → **Visualizzazione gesti** → **Off** nella modalità di riproduzione.

Come selezionare un menu mediante il riconoscimento del movimento

La fotocamera presenta un sensore di movimento integrato che consente di selezionare velocemente un menu inclinando la fotocamera.

Nella modalità di riproduzione, inclinate la fotocamera tenendo premuto .

Impostare il file corrente come foto preferita*
(❤ comparirà sopra il file.)



Bloccare o sbloccare la foto corrente
(🔑 comparirà sopra il file.)

* Non potete impostare file come preferiti per:

- video o promemoria vocale
- foto con errori o foto bloccate
- foto di fotocamere di altri produttori
- foto scattate usando l'opzione di Ultravel
- foto che sono troppo grandi per la memoria disponibile



Avvia una presentazione (p. 72)

Il riconoscimento del movimento può non funzionare bene se la fotocamera è tenuta in posizione parallela al suolo, come mostrato di seguito.



Visualizzazione nella modalità di riproduzione



Informazioni

Icona	Descrizione
	La foto contiene un memo voce
	File video
	Ordine di stampa definito (DPOF)
	File protetto
	La foto comprende un volto registrato; disponibile solo se si usa una scheda di memoria
	File preferito
100-0001	Nome cartella – Nome file
	Apre un elenco volti (p. 68); disponibile solo se si usa una scheda di memoria
	Cancella i file (p. 71)
	Riproduce una presentazione (p. 72)
	Modifica le foto (p. 76)

Icona	Descrizione
	Seleziona un tipo di visualizzazione (p. 24)
	Selezionare un menu mediante il riconoscimento del movimento (p. 66)
	Utilizzo dei menu di rete (p. 91)
MENU	Riproduzione e menu impostazioni
00:00:20	Tempo di riproduzione di video o promemoria vocali
	Riproduce un video o un memo voce (Video p. 73/ Memo voce p. 74)

Classificare i volti preferiti

Potete modificare la classificazione dei volti preferiti o cancellarli. Questa funzione è disponibile solo se si utilizza una scheda di memoria.

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate .



- Selezionate per cancellare i volti preferiti.

2 Selezionate → un volto.



3 Selezionate ▲ o ▼ per modificare la classificazione del volto e selezionate **OK**.

Visualizzazione dei file per categoria in Smart album

Visualizzate e gestite i file per categoria, come data, tipo di file o settimana.

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate .

- Potete anche accedere a Smart Album ruotando [**Zoom**] a sinistra.

2 Selezionate **DATE** → una categoria



Opzione	Descrizione
Tipo	Visualizza i file per tipo.
Data	Visualizza i file per la data di memorizzazione.
Colore	Visualizza i file per il colore dominante dell'immagine.
Settimana	Visualizza i file per giorno di memorizzazione.
Preferito	Visualizzare i file preferiti.
Faccia	Visualizza file da volti riconosciuti e volti preferiti. (Fino a 20 persone)

La macchina potrebbe impiegare del tempo per aprire Smart Album o per cambiare la categoria e riorganizzare i file.

3 Selezionate una data, un tipo di file, un giorno, un colore o un volto.

- Potete anche tenere premuto ◀ o ▶ per scorrere tra tra le date, tipi di file, giorni della settimana, colori o volti.



4 Selezionate ◀ o ▶ per scorrere tra i file.

5 Selezionate per tornare alla visualizzazione normale.

Dopo aver selezionato una categoria e un menu che visualizza miniature (come cancellando più file o proteggendo i file selezionati), la fotocamera visualizzerà tutti i file organizzati per categoria o solo quelli che corrispondono all'opzione della categoria.

Per visualizzare i file in visualizzazione 3D

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate → .

2 Trascinate i file a sinistra o a destra per scorrere tra i file.

- Trascinate i file a sinistra o a destra per spostarli più velocemente. Quanto più lontano trascinate un'icona sullo schermo, tanto più veloce si sposteranno i file.
- Selezionate per visualizzare i file in Smart Album.



3 Selezionate un file al centro dello schermo per visualizzarlo a schermo intero.

- Selezionate il file per tornare alla vista 3D.

- Non potete riprodurre filmati o promemoria vocali in visualizzazione 3D.
- La funzione 3D non è disponibile se la fotocamera è connessa ad un televisore.

Visualizzazione di file come miniature

Scorrete le miniature dei file.

Nella modalità di riproduzione, ruotate [**Zoom**] a sinistra per visualizzare 9 o 16 miniature (ruotate [**Zoom**] a destra per tornare alla modalità precedente).



Per	Eseguite questa operazione
Scorrere tra i file	Selezionate ❮ o ❯ o trascinate il dito sullo schermo a sinistra o a destra per scorrere i file.
Visualizzare un file	Selezionate una miniatura.
Eliminare i file	Selezionate . (p. 71)
Visualizzazione in 3D	Selezionate .
Selezionate una categoria	Selezionate DATE.

Quando trascinate i file in modalità miniature, le icone di segnalazione possono comparire dopo che le miniature sono state caricate.

Protezione dei file

Proteggete i file dalla cancellazione accidentale.

Per selezionare e proteggere i file

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate MENU.

2 Selezionate **Protezione** → **Selezione**.

3 Selezionate i file da proteggere.
- Selezionate per selezionare tutti i file.
- Selezionate per annullare la selezione.



4 Selezionate OK.

Per proteggere tutti i file

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate MENU.

2 Selezionate **Protezione** → **Tutto** → **Blocca**.

Eliminazione dei file

Eliminate singoli file o tutti i file contemporaneamente. Non potete eliminare i file protetti.

Per eliminare un singolo file

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate un file → .

2 Selezionate **Sì** per eliminare il file.

Per eliminare più file

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate → **Eliminazione Multipla**.

2 Selezionate i file da eliminare.
- Selezionate per selezionare tutti i file sulla schermata attuale.
- Selezionate per annullare la selezione.

3 Selezionate OK → **Sì** .

Copia di file nella scheda di memoria

Potete copiare i file dalla memoria interna a una scheda di memoria.

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate **MENU**.
2. Selezionate ❯ → **Copia**.
3. Selezionate **On** per copiare i file.

Ingrandimento di una foto



Nella modalità di riproduzione, ruotate [**Zoom**] a destra per ingrandire la foto (ruotate [**Zoom**] a sinistra per ridurre la foto).

L'area ingrandita viene indicata in alto sullo schermo. Il rapporto massimo di zoom può variare in base alla risoluzione. Scorrete verso la direzione desiderata.

Icona	Descrizione
	Cancella il file.
	Ritaglia la foto ingrandita (salvando come nuovo file).
	Torna alla vista originale.
X2.0	Rapporto zoom

Avvio di una presentazione

Potete applicare effetti e audio alla presentazione. Questa funzione non è attiva per video o memo voce.

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate .
2. Impostate un effetto per la presentazione.



Opzione	Descrizione
	Immagini: Selezionate foto (massimo 2000) per la presentazione.

Opzione	Descrizione
→	**Modo riproduzione**: Consente di riprodurre ciclicamente o meno la presentazione.
⏱	**Intervallo**: Imposta l'intervallo tra le foto. • Questa opzione sarà disponibile quando impostate **Effetto** su OFF. • Se utilizzato con un'opzione di effetto diversa da OFF, l'intervallo sarà impostato su 1 sec.
OFF	**Suono**: Selezionate un audio di sottofondo.
OFF	**Effetto**: • Seleziona un effetto di transizione. • Selezionate OFF per non aggiungere effetti.

3 Selezionate ▶ per avviare la presentazione.

- Toccate lo schermo (eccetto le icone delle opzioni) per effettuare una pausa della presentazione.
- Selezionate 🔊 per regolare il volume dell'audio di sfondo o per disattivare l'audio.
- Selezionate ↩ per passare alla modalità di riproduzione.

Riproduzione di un video

Potete riprodurre un video, catturare un'immagine da un video o ritagliare un video.

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate un video → ▶.

2 Per il controllo della riproduzione, utilizzate le icone seguenti.

Icona	Descrizione
◀◀	Torna indietro.
❚❚/▶	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
■	Arresta la riproduzione.
▶▶	Avanza.
🔊	Regolare il volume o disattivare il suono.

Ritaglio di un video durante la riproduzione

1 Selezionate ❙❙ in corrispondenza del punto in cui desiderate che inizi il nuovo video e selezionate .

2 Selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.

3 Selezionate ❙❙ in corrispondenza del punto in cui desiderate che termini il nuovo video.

4 Selezionate .

5 Selezionate **Sì** .

- Il video originale deve essere lungo almeno 10 secondi.
- Il video modificato viene salvato come nuovo file.

Cattura di un'immagine durante la riproduzione

1 Selezionate ❙❙ in corrispondenza del punto in cui desiderate salvare l'immagine fissa.

2 Selezionate .

3 Selezionate **Sì** .

L'immagine catturata ha la stessa dimensione del file video originale e viene salvata come nuovo file.

Riproduzione di un memo voce

Riproduzione di un memo voce

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate un memo voce → .

2 Per il controllo della riproduzione, utilizzate le icone seguenti.

Icona	Descrizione
◀◀	Torna indietro.
❙❙/▶	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
■	Arresta la riproduzione.
▶▶	Avanza.
🔊	Regolare il volume o disattivare il suono.

Aggiunta di un memo voce a una foto

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → MENU.

2 Selezionate **Memo Voce** → **On**.

3 Premete [**Otturatore**] per registrare un memo voce breve (max 10 secondi).
- Premete [**Otturatore**] per arrestare la registrazione del memo voce.

Riproduzione di un memo voce aggiunto a una foto

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto con un memo voce → ▶.

2 Per il controllo della riproduzione, utilizzate le icone seguenti.



Icona	Descrizione
II/▶	Mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
■	Arresta la riproduzione.
🔊	Regolare il volume o disattivare il suono.

Modifica di una foto

Eseguite attività di modifica delle foto, come rotazione, ridimensionamento, eliminazione effetto occhi rossi, regolazione di luminosità, contrasto o saturazione.

- Le foto modificate vengono salvate come nuovi file.
- Quando modificare foto che sono 8M o più larghe, saranno automaticamente ridimensionate ad una risoluzione più bassa (eccetto quando ruotate o ridimensionate foto).

Rotazione di una foto

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un'opzione.

3 Selezionate **OK**.

La foto ruotata viene salvata come stesso file, non come nuovo file.

Ridimensionamento delle foto

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un'opzione.

- Selezionate per salvare la foto come immagine iniziale. (p. 108)



3 Selezionate **OK**.

Le opzioni disponibili possono variare a seconda delle dimensioni della foto selezionata.

Utilizzo di Smart Crop

Selezionate parte di una foto per ingrandire e salvare la foto come un nuovo file.

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate .

3 Selezionate 4 punti sullo schermo tattile per selezionare un'area.



4 Selezionate **OK**.

- La foto viene salvata come nuovo file.

La dimensione del nuovo file sarà ridotta indipendentemente dalla dimensione originale.

Applicazione di stili foto

Applicate tonalità di colore diverse alla foto, come Leggera, Forte, o Foresta. La foto modificata sarà salvata come un nuovo file ma può essere ridimensionata ad una risoluzione inferiore.

Leggera Forte Foresta

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un'opzione.

- Selezionate per definire la tonalità RGB personalizzata.



3 Selezionate **OK**.

Definizione della tonalità RGB personalizzata

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → → → .

2 Selezionate un colore (R: Rosso, G: Verde, B: Blu).

3 Regolate la quantità di colore.



4 Selezionate **OK**.

Applicare effetti filtro Smart

Applicate vari effetti filtro alle foto per creare immagini uniche. La foto modificata sarà salvata come un nuovo file ma può essere ridimensionata ad una risoluzione inferiore.

Miniatura

Vignettatura

Fish Eye 1

Fish Eye 2

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un effetto.



3 Selezionate **OK**.

Applicazione di un effetto speciale

Applicate effetti speciali alla foto, come filtri di colore o effetti rumore. La foto modificata sarà salvata come un nuovo file ma può essere ridimensionata ad una risoluzione inferiore.

1 Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .

2 Selezionate → un'opzione.



Opzione	Descrizione
	Filtro: Cambia i colori di sfondo in bianco e nero per far risaltare il soggetto principale.
	Elegante: Applica effetti alla foto per renderla più chiara e morbida.
	Aggiungi rumore: Aggiunge disturbo alla foto per darle un aspetto anticato.
	Ritocco volto: Ritoccate le foto di ritratti e esprimete i volti in modo più luminoso e chiaro.

3 Selezionate **OK**.

Regolazione della foto

Rimuovete gli occhi rossi o regolate la luminosità, contrasto o saturazione. La foto modificata sarà salvata come un nuovo file ma può essere ridimensionata ad una risoluzione inferiore.

Regolazione di luminosità/contrasto/saturazione

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .
2. Selezionate → un'opzione di regolazione.
   - : Luminosità
   - : Contrasto
   - : Saturazione
3. Selezionate un valore per regolare la voce selezionata. (-: Meno o +: Più)
4. Selezionate **OK**.

Rimozione degli occhi rossi

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .
2. Selezionate → .
3. Selezionate **OK**.

Regolazione di ACB (bilanciamento automatico del contrasto)

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate una foto → .
2. Selezionate → .
3. Selezionate **OK**.

Creazione di un ordine di stampa (DPOF)

Selezionate le foto da stampare e impostate le opzioni, come numero di copie o formato della carta.

- Potete portare la scheda di memoria presso un laboratorio di stampa che supporti DPOF (Digital Print Order Format) oppure potete stampare le foto direttamente a casa con una stampante DPOF-compatibile.
- Le foto più larghe possono venire stampate senza i bordi di sinistra e destra, quindi fate attenzione alle dimensioni delle foto.
- Non potete stampare il DPOF per le foto contenute nella memoria interna.

1. Nella modalità di riproduzione, selezionate **MENU**.
2. Selezionate **DPOF** → **Selezione**.
   - Per stampare tutti i file, selezionate **Tutto** e passate al punto 5.

3 Selezionate le foto da stampare.
- Selezionate per selezionare tutti i file.
- Selezionate per annullare la selezione.

4 Selezionate **OK**.

5 Impostate le opzioni DPOF.



Opzione	Descrizione
	Consente di stampare le foto come miniature. (Selezionate per stampare foto come miniature.)
	Specifica la dimensione della stampa.

6 Selezionate ▲ o ▼ per definire il numero di copie.

7 Selezionate **OK**.

Se specificate il formato di stampa, potrete stampare foto solo con stampanti compatibili DPOF 1.1.

Visualizzazione dei file su un televisore

Riproducete foto o video collegando la fotocamera a un TV mediante il cavo A / V.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete MENU → ⚙.

2 Selezionate ❯ (due volte) → **Uscita video**.

3 Selezionate l'uscita del segnale video in base al paese o alla regione. (p. 111)

4 Spegnete fotocamera e TV.

5 Collegate la fotocamera al TV mediante il cavo A / V.



6 Accendete il TV e selezionate la modalità di uscita video con il telecomando del televisore.

7 Accendete la fotocamera e premete [**Riproduzione**].

8 Visualizzate foto o riproducete video tramite lo schermo tattile della fotocamera.

- Lo schermo tattile funzionerà come il controllore dello schermo del TV. Posizionate l'opzione desiderata sullo schermo del TV e toccate dove l'opzione è situata sulla schermata della fotocamera. Quando un cursore compare sull'opzione sullo schermo del TV, selezionate OK sulla schermata della fotocamera.

- In alcuni TV, possono verificarsi disturbi digitali oppure potrebbe non apparire parte dell'immagine.
- In base alle impostazioni del televisore, le immagini potrebbero non essere centrate sullo schermo del TV.
- Mentre la fotocamera è collegata al TV, potete catturare foto o video.

Trasferimento dei file sul computer (per Windows)

Trasferite i file al computer mediante il programma integrato Intelli-studio. Potete anche modificare i file e caricare file sui siti Web preferiti.

Requisiti per Intelli-studio

Elemento	Requisiti
CPU	Intel Pentium 4, 3,2 GHz o superiore/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz o superiore
RAM	Almeno 512 MB di RAM (consigliati almeno 1 GB)
SO	Windows XP SP2/Vista/7
Capacità disco rigido	Almeno 250 MB (consigliati almeno 1 GB)
Altri	• Unità CD-ROM • nVIDIA Geforce 7600GT o superiore/ Serie ATI X1600 o superiore • 1024 x 768 pixel, monitor compatibile con display a colori 16 bit (consigliato display a colori 32 bit, 1280 x 1024 pixel) • Porta USB, Microsoft DirectX 9.0c o successiva

- Intelli-studio può non funzionare correttamente su alcuni computer, anche quando il computer rispetta i requisiti.
- Se il computer non rispetta i requisiti, i video possono non essere riprodotti correttamente o potrebbe essere necessario più tempo per modificare video.
- Installare DirectX 9.0c o successiva prima di usare il programma.
- Dovete utilizzare Windows XP/Vista/7 o Mac OS 10.4 o successivo per collegare la fotocamera come unità rimovibile.

- L'uso di PC assemblati o di un PC e SO non supportati potrebbe invalidare la garanzia.
- Questi programmi potrebbero non funzionare correttamente con l'edizione a 64 bit di Windows XP, Vista e 7.

Come trasferire file mediante Intelli-studio

Intelli-studio si avvia automaticamente quando la fotocamera viene collegata al computer con il cavo USB.

Mentre la fotocamera è collegata al PC tramite il cavo USB, la batteria viene ricaricata.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete MENU → ⚙.

2 Selezionate ▼ (due volte) → **Software PC** → **On**.

3 Spegnete la fotocamera.

4 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.

Collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) nella fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, si rischia di danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di danni causati dalla perdita di dati.



5 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.

Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** dalla finestra popup.

6 Selezionate una cartella sul computer in cui salvare i nuovi file.

- Se la fotocamera non presenta file, non comparirà la finestra a comparsa per il salvataggio di nuovi file.

7 Selezionate **Sì**.

- Saranno trasferiti nuovi file sul computer.

Per Windows Vista e Windows 7, selezionate **Run iStudio.exe** dalla finestra AutoPlay.

Come usare Intelli-studio

Intelli-studio è un programma integrato che consente di riprodurre e modificare file. Potete anche caricare i file sui siti Web, come Flickr o YouTube. Per maggiori dettagli in merito, selezionate **Guida** → **Guida** nel programma.

- Se installate Intelli-studio sul computer, il programma sarà avviato più velocemente. Per installare il programma, selezionate **Strumento** → **Installa Intelli-Studio nel PC**.
- Non potete modificare i file direttamente sulla fotocamera. Trasferite i file su una cartella sul computer prima di modificarli.
- Non potete copiare i file del computer sulla fotocamera.
- Intelli-studio supporta i seguenti formati:
  - Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Foto: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Icona	Descrizione
1	Apre i menu
2	Visualizza i file nella cartella selezionata
3	Passa alla modalità di modifica foto
4	Passa alla modalità di modifica video
5	Passa alla modalità di condivisione (Potete inviare file per e-mail o caricare file sui siti Web, come Flickr o YouTube.)
6	Ingrandisce o riduce le miniature nell'elenco
7	Seleziona un tipo di file
8	Visualizza i file della cartella selezionata sul computer
9	Mostra o nasconde i file della fotocamera collegata
10	Visualizza i file della cartella selezionata sulla fotocamera
11	Visualizza i file come miniature in Smart album o su una mappa
12	Sfoglia le cartelle nel dispositivo connesso
13	Sfoglia le cartelle nel computer
14	Passa alla cartella precedente o successiva
15	Stampa file, visualizza file su una mappa, salva i file in Cartelle o registra i volti

Come trasferire i file collegando la fotocamera come unità rimovibile

Potete collegare la fotocamera al computer come un'unità rimovibile.

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete MENU → ⚙.
2. Selezionate ❯ (due volte) → **Software PC** → **Off**.
3. Spegnimento della fotocamera.
4. Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.

> ⚠ Collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) nella fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, si rischia di danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di danni causati dalla perdita di dati.



5 Accendete la fotocamera.
- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.

Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** dalla finestra popup

6 Sul PC selezionate **Risorse del computer** → **Disco rimovibile** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Selezionate i file desiderati e trascinateli o salvateli sul computer.

Disconnessione della fotocamera (per Windows XP)

Il modo per scollegare il cavo USB per Windows Vista/7 è simile.

1 Se la spia di stato sulla fotocamera lampeggia, attendete finché non emetta luce fissa.

2 Fare clic sulla barra delle attività in fondo a destra dello schermo del PC.

3 Fate clic sul messaggio visualizzato.

4 Rimuovete il cavo USB.

La fotocamera non può essere rimossa in modo sicuro se Intelli-studio è in funzione. Chiudete il programma prima della disconnessione della fotocamera.

Trasferimento dei file sul computer (per Mac)

Se collegate la fotocamera a un computer Macintosh, il computer riconosce automaticamente il dispositivo. Potete trasferire i file direttamente dalla fotocamera al computer senza installare alcun programma.

È supportato Mac OS 10.4 o successivo.

1 Collegate la fotocamera al computer Macintosh con il cavo USB.

Collegare l'estremità del cavo con la spia luminosa (▲) nella fotocamera. Se il cavo è inserito al contrario, si rischia di danneggiare i file. Il produttore non è responsabile di danni causati dalla perdita di dati.



2 Accendete la fotocamera.

- Il computer riconosce automaticamente la fotocamera e visualizza l'icona di un disco rimovibile.

Se impostate l'opzione USB su **Selezione modalità**, selezionate **Computer** dalla finestra popup.

3 Fate doppio clic sull'icona del disco rimovibile.

4 Trasferite le foto o i video nel computer.

Stampa di foto con una stampante fotografica (PictBridge)

Stampate le foto con una stampante compatibile PictBridge collegando la fotocamera direttamente alla stampante.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete MENU → ⚙.

2 Selezionate ❯ (due volte) → **USB** → **Stampante**.

3 Spegnimento della fotocamera.

4 Con la stampante accesa, collegate la fotocamera alla stampante tramite il cavo USB.



5 Accendete la fotocamera.

- La stampante riconosce automaticamente la fotocamera.

6 Selezionate 🖨 per stampare.

- Selezionate ⚙ per definire le opzioni di stampa. Consultate "Configurazione delle impostazioni di stampa" a pagina 90.



7 Selezionate un'opzione.

Opzione	Descrizione
Foto attuale	Stampa la foto selezionata. Andate al passo 8.
Foto selezionate	Stampa le foto desiderate.
Tutte le foto	Stampa tutte le foto. Andate al passo 8.

8 Selezionate ◀ o ▶ per passare ad una foto da stampare.

9 Selezionate ▲ o ▼ per definire il numero di copie e selezionate **OK**.
- Se avete selezionato le foto da stampare, ripetete i passi 7 e 8 per tutte le foto da stampare.

10 Per confermare, selezionate **Sì** .
- Viene avviata la stampa. Selezionate **Annulla** per annullare la stampa.

Configurazione delle impostazioni di stampa



Opzione	Descrizione
	Formato: Specifica la dimensione della stampa.
	Layout: Stampa le miniature.
	Tipo: Selezionate il tipo di carta.
	Qualità: Imposta la qualità di stampa.
	Data : Imposta la data da stampare.
	Nome file: Definisce la stampa del nome file.
	Reimposta: Ripristina le opzioni di stampa.

Alcune opzioni non sono supportate da alcune stampanti.

Rete wireless

Imparate a usare diverse funzioni mediante reti locali wireless (WLAN).

Connessione ad una WLAN e configurazione delle impostazioni di rete 92
Connessione automatica ad una WLAN 92
Impostazione delle opzioni di rete 93
Impostazione manuale dell'IP 93
Consigli per la connessione di rete 94
Salvataggio delle informazioni 95
Salvataggio degli indirizzi e-mail 95
Impostare il formato del file da condividere ... 96
Impostazione di una password 96
Modifica della password 96
Controllo delle informazioni 97
Inserimento di testo 97
Utilizzo di siti Web per la condivisione di foto o video 98
Accesso ad un sito Web 98
Caricare foto o video 99
Inviare foto via e-mail 100
Visualizzare foto o video su dispositivi Allshare. 101
Visualizzazione di foto o video su uno schermo TV 101
Visualizzare foto o video su un altro dispositivo (renderer) 102
Inviare e ricevere foto o video con una fotocamera 104
Inviare foto o video ad un'altra fotocamera 104
Ricevere foto o video da un'altra fotocamera 104

Connessione ad una WLAN e configurazione delle impostazioni di rete

Imparate a connettervi mediante un punto di accesso (AP) quando siete in un raggio di azione di una WLAN. Potete configurare anche le impostazioni di rete e imparare come inserire testo.

Questa fotocamera utilizza frequenze non armonizzate e può essere utilizzata in tutti i paesi europei.
La WLAN può essere utilizzata all'interno nell'UE senza limitazioni, ma non può essere utilizzata all'esterno in Francia.

Connessione automatica ad una WLAN

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Impostazione rete**.

2 Selezionate **Impostazioni AP**.
- La fotocamera effettuerà la ricerca e visualizzerà i dispositivi AP disponibili.

3 Selezionate un dispositivo AP.



Icona	Descrizione
	AP protetto
	AP ad hoc
	Potenza del segnale
	C'è presenza di segnale.
	Non c'è presenza di segnale.

- Se l'AP selezionato non è protetto, la fotocamera si connetterà alla WLAN.
- Se il dispositivo AP selezionato necessita di una password, inserite la password per collegare la WLAN.

Impostazione delle opzioni di rete

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Impostazione rete**.

2 Selezionate **Impostazioni AP**.
- La fotocamera effettuerà la ricerca e visualizzerà i dispositivi AP disponibili.

3 Selezionate accanto all'AP che si desidera impostare.

4 Selezionate le opzioni di rete.

Opzione	Descrizione
Autenticazione	Selezionate un'autenticazione di rete.
Criptaggio dati	Selezionate un tipo di criptaggio.
Chiave rete	Selezionate **Tocco** e inserite il Chiave rete.

5 Selezionate **OK**

Impostazione manuale dell'IP

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Impostazione rete**.

2 Selezionate **Impostazioni AP**.
- La fotocamera effettuerà la ricerca e visualizzerà i dispositivi AP disponibili.

3 Selezionate accanto all'AP che si desidera collegare.

4 Selezionate **Impostazioni IP** → **Manuale**.

5 Selezionate le caselle accanto alle opzioni da impostare.

Opzione	Descrizione
IP	Inserite l'indirizzo IP statico.
Subnet Mask	Inserite la maschera di sottorete.
Gateway	Inserite il gateway.
DNS Server	Inserite l'indirizzo DNS

6 Inserite i valori e selezionate **OK**.

7 Alla fine selezionate **OK**.

Consigli per la connessione di rete

- Alcuni dispositivi AP non consentiranno alla fotocamera di connettersi alla rete.
- Se siete lontani dal dispositivo AP, può essere necessario più tempo per connettersi alla rete.
- Se c'è un impianto elettrico nelle vicinanze che utilizza gli stessi segnali di frequenza radio (RF), la fotocamera può non connettersi al dispositivo AP.
- Se il dispositivo AP presenta un nome non inglese, questo potrebbe non comparire nell'elenco di ricerca o potrebbe comparire confuso o incompleto.
- Contattate l'amministratore di rete o il fornitore di servizi di rete per i profili di rete e una password.
- Se la rete necessita di autenticazione dal gestore del servizio, non potete eseguire la connessione. Contattate il fornitore di servizi di rete.
- Il numero di caratteri e numeri consentiti per la chiave di crittografia cambia in base al tipo di criptaggio.
- È possibile realizzare una connessione WLAN in base all'ambiente.
- Durante la ricerca di reti, potete trovare una stampante che supporta la rete. Tuttavia, non potete usare la stampante per effettuare la connessione ad una rete.
- La fotocamera non può connettersi alla rete se è connessa ad un televisore con un cavo A/V. Inoltre, quando la fotocamera è connessa alla rete, potete visualizzare i file su uno schermo del TV anche quando connesso con il cavo A/V.
- Quando effettuate la connessione alla rete, vi saranno applicate tariffe in base al contratto con il vostro gestore di rete.
- Potete utilizzare solo WLAN gratuite con la fotocamera. Se utilizzate WLAN gratuite che richiedono l'accordo utente e ulteriori informazioni alla connessione ad un browser Web, alcune caratteristiche potrebbero essere limitate durante la connessione a siti Web o durante l'invio di e-mail.
- Gli intervalli di frequenza che consentono di connettersi alla rete variano in base al paese.
- La funzione WLAN della fotocamera deve essere conforme alle normative di trasmissione radio, quindi l'utilizzo di questa funzione potrebbe essere limitato in alcuni paesi. Si consiglia di utilizzare la funzione WLAN nel paese in cui avete acquistato la fotocamera.
- Contattate l'amministratore di rete o il fornitore di servizi di rete per i profili di rete e una password.
- I metodi di configurazione dei profili di rete possono variare in base all'ambiente della rete.
- Non accedete ad una rete di cui non avete i diritti di accesso.
- Alla connessione alla rete utilizzate una batteria completamente carica.
- Se il server DHCP non è disponibile e la connessione alla rete avviene tramite IP Auto, create un file autoip.txt e copiatelo sulla scheda di memoria inserita.

Salvataggio delle informazioni

Salvate il nome e l'indirizzo e-mail per inviare e-mail e trovare la vostra fotocamera su altri dispositivi.

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Impostazione rete**.
2. Selezionate **Impostazioni utente**.
3. Selezionate il campo di immissione nome e inserite il nome.
   - Per informazioni sull'immissione di testo, fate riferimento a pagina 97.
4. Alla fine selezionate **OK**.
5. Selezionate il campo di immissione e-mail e inserite l'indirizzo e-mail.
6. Alla fine selezionate **OK**.
7. Selezionate **OK** per salvare le informazioni.

Salvataggio degli indirizzi e-mail

Memorizza un massimo di 10 indirizzi e-mail sulla fotocamera. Potete usarli quando inviate foto per posta elettronica.

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Impostazione rete**.
2. Selezionate **Indirizzo e-mail**.



Icona	Descrizione
	Visualizzate gli indirizzi e-mail utilizzati di recente.
	Modifica l'indirizzo e-mail.
	Elimina l'indirizzo e-mail.

* Le icone compariranno dopo aver salvato l'indirizzo e-mail.

3 Selezionate .

4 Inserite un nome e indirizzo e-mail.

5 Alla fine selezionate **OK**.

Impostare il formato del file da condividere

Impostate il formato del file che condividerete con altri dispositivi autorizzati Allshare. Potete selezionare la dimensione originale o .

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Impostazione rete**.

2 Selezionate **Dimens. immagine DLNA**.

3 Selezionate un formato.

Impostazione di una password

Limitate l'invio di e-mail e la configurazione delle impostazioni di rete impostando una password.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Impostazione rete**.

2 Selezionate → **Impost. password** → **On** → **Conferma** .

3 Inserite una password (4 cifre).

4 Inserite nuovamente la password (4 cifre).

Modifica della password

Modificate la password se necessario.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Impostazione rete**.

2 Selezionate → **Cambia password**.

3 Inserite la password corrente (4 cifre).

4 Inserite una nuova password (4 cifre).

5 Inserite di nuovo la nuova password (4 cifre).

Per resettare una password, selezionate **Reimposta** dalla finestra di inserimento password. Se resettate la password, gli indirizzi e-mail salvati, gli indirizzi e-mail inviati di recente e tutte le informazioni personali saranno cancellati per proteggere le informazioni dell'utente.

Controllo delle informazioni

Controllate l'indirizzo Mac e il numero seriale della fotocamera per registrarla sul sito Web di Samsung.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Impostazione rete**.

2 Selezionate → **Informazioni dispositivo**.

Inserimento di testo

Per inserire testo quando salvate informazioni o indirizzi e-mail, selezionate le lettere, i simboli e i numeri appropriati.

Icona	Descrizione
❮/❯	Spostate il cursore.
⬆	In modalità ABC, passa da maiuscole a minuscole e viceversa. In modalità 123, visualizza altri simboli.
ABC	Passa alla modalità ABC.
Space	Inserite uno spazio.
←	Cancellate l'ultima lettera.
123	Passa alla modalità 123.
OK	Salvate il testo visualizzato.

Potete inserire testo solo in inglese, indipendentemente dalla lingua del display.

Utilizzo di siti Web per la condivisione di foto o video

Caricate le vostre foto su siti Web di condivisione foto (i siti Web disponibili saranno visualizzati sulla vostra fotocamera).

Accesso ad un sito Web

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Web**.
   - La fotocamera si connette automaticamente alla WLAN mediante l'ultimo dispositivo AP connesso.
   - Se la fotocamera non è connessa alla WLAN, cerca automaticamente dispositivi AP disponibili. (p. 92)
2. Selezionate un sito Web.
3. Inserite un ID di accesso e password e selezionate **Login**.

Create prima un ID di accesso e password su un PC.

Icone su un sito Web

Icona	Descrizione
←	Pagina precedente
→	Pagina successiva
✕	Stop
↻	Aggiorna
⌂	Home
✕	Chiudi

Caricare foto o video

1 Selezionate .

2 Selezionate ❮ o ❯ per scorrere tra i file.

3 Trascinate foto o video all'area di selezione e selezionate foto o video, quindi selezionate **OK**.



- Selezionate **Data** per classificare i file. (p. 69)

4 Immettete il titolo di un album e selezionate .

- La risoluzione massima delle foto da caricare è e il video più lungo che potete caricare è di 30 secondi a una risoluzione di 320 X 240 o il video registrato utilizzando **Per condivisione**.
- Se la risoluzione selezionata è maggiore di , la foto verrà ridimensionata automaticamente a un valore più basso.
- Se la dimensione totale di tutte le foto selezionate è inferiore a 10 MB, potete caricarle su un sito WEB. (fino a 20 foto)
- I metodi di caricamento delle foto o video possono variare in base al sito Web selezionato.
- Se non potete accedere ad un sito Web a causa di un firewall o di impostazioni di autenticazione utente, contattate l'amministratore di rete o vostro gestore di rete.
- Se non potete caricare foto o video a causa di problemi del server, selezionate .
- I titoli delle foto o video che state caricando possono essere la data di creazione.
- La velocità della connessione Internet potrebbe influenzare il caricamento delle foto o l'apertura di pagine Web.

Inviare foto via e-mail

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **E-mail**.

- La fotocamera si connette automaticamente alla WLAN mediante l'ultimo dispositivo AP connesso.
- Se la fotocamera non è connessa alla WLAN, cerca automaticamente dispositivi AP disponibili. (p. 92)

2 Inserite gli indirizzi e-mail del mittente e destinatario.



Icona	Descrizione
	Consente di inserire o modificare l'indirizzo e-mail del mittente.
	Consente di ripristinare gli indirizzi e-mail salvati.
	Consente di inserire manualmente l'indirizzo e-mail.

3 Selezionate **OK**.

4 Selezionate e inserite il testo dell'e-mail.

5 Selezionate le foto o trascinatele all'area di selezione e selezionate **OK**.

- Le foto saranno inviate agli indirizzi e-mail selezionati.
- Il messaggio **Trasferimento completato.** comparirà ancora anche quando le foto non possono essere inviate o inviate come spam per un errore con l'account dell'e-mail del destinatario.

- Se la dimensione totale di tutte le foto selezionate è inferiore a 10 MB, potete inviarle via e-mail. (fino a 20 foto)
- Potete inserire fino a 10 destinatari per ogni e-mail.
- Non potete inviare una e-mail a causa delle impostazioni della connessione di rete o dell'account dell'e-mail.
- La risoluzione massima delle foto da inviare è 2M e se il valore selezionato è maggiore di 2M, la foto verrà automaticamente ridimensionata a un valore più basso.
- Se non potete inviare un'e-mail a causa di un firewall o di impostazioni di autenticazione utente, contattate l'amministratore di rete o vostro gestore di rete.
- Quando non ci sono foto nella memoria della fotocamera, non potete usare questa funzione.

Visualizzare foto o video su dispositivi Allshare.

Allshare è uno standard di tecnologia internazionale per condividere file multimediali tra dispositivi in rete domestica. Con questa tecnologia, potete visualizzare le vostre foto o video su uno schermo panoramico TV o un altro dispositivo. Non potete inviare o ricevere promemoria vocali.

Visualizzazione di foto o video su uno schermo TV

Visualizzate foto o video su un TV che supporta la funzione Allshare.

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Trasmetti file**.
- La fotocamera si connette automaticamente alla WLAN mediante l'ultimo dispositivo AP connesso.
- Se la fotocamera non è connessa alla WLAN, cerca automaticamente dispositivi AP disponibili. (p. 92)

2 Selezionate **File selezionati**.
- Per condividere tutti i file, selezionate **Tutti i file** e passate al punto 4.

3 Selezionate le foto e i video da condividere.

Potete condividere fino a 1000 foto o video.

4 Sul TV, cercate la fotocamera e sfogliate le foto o i video condivisi.
- Il nome della fotocamera è quello che avete inserito nell'impostazione utente. (p. 95)
- Per informazioni sulla ricerca della fotocamera e su come sfogliare le foto o i video sul TV, fate riferimento al manuale dell'utente del TV.
- I video potrebbero non essere riprodotti in modo regolare in base al tipo di TV o condizione di rete. Se ciò dovesse verificarsi, registrare nuovamente il video in qualità 640X480 o 320X240 e riprodurlo di nuovo. Se i video non sono riprodotti in modo regolare sul TV attraverso la connessione wireless, collegate la fotocamera al TV con un cavo AV.



- Su uno schermo di TV, potete visualizzare solo foto o video scattati con la fotocamera.
- La distanza tra la fotocamera e il TV può essere influenzata dal dispositivo AP.
- Se la fotocamera è connessa a 2 TV, la riproduzione può essere rallentata.
- Le foto saranno condivise in base al formato impostato. (p. 96)
  I video saranno condivisi nei loro formati originali.
- Potete utilizzare questa funzione solo con Digital Media Players (DMP) autorizzati Allshare.
- Le foto condivise non saranno salvate sul TV, ma possono essere salvate in base alle specifiche tecniche del TV.
- Il trasferimento di foto o video al TV potrebbe impiegare del tempo in base alla connessione di rete e al formato dei file.
- Se scollegate l'alimentazione della fotocamera in modo anomalo durante la visualizzazione di foto su un TV (ad esempio rimuovendo la batteria), il TV considera la fotocamera ancora connessa.
- L'ordine della foto o dei video sulla fotocamera e TV potrebbe essere diverso.
- In base al numero di foto e di video che si desidera condividere, è necessario del tempo per caricare le foto e completare il processo di impostazione iniziale.
- Durante la visualizzazione di foto o video sul TV, durante l'utilizzo continuo del TV remoto o eseguendo altre operazioni sul TV, questa funzione potrebbe non funzionare correttamente.
- Se riordinate o organizzate i file sulla fotocamera durante la visualizzazione su un TV, dovete ripetere il processo di impostazione iniziale per aggiornare l'elenco delle foto sul TV.
- Quando non ci sono foto o video nella memoria della fotocamera, non potete usare questa funzione.

Visualizzare foto o video su un altro dispositivo (renderer)

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Invia file**.
   - La fotocamera si connette automaticamente alla WLAN mediante l'ultimo dispositivo AP connesso.
   - Se la fotocamera non è connessa alla WLAN, cerca automaticamente dispositivi AP disponibili. (p. 92)
   - Se la fotocamera non è connessa alla WLAN, cerca automaticamente e visualizza i dispositivi abilitati Allshare disponibili. Tuttavia, la ricerca dei dispositivi potrebbe impiegare del tempo.
2. Selezionate un dispositivo (renderer) che riprodurrà le foto o video.
3. Trascinate una foto o video all'area di selezione o selezionate una foto o video.
   - Le foto o i video compariranno sullo schermo del dispositivo.
   - Per visualizzare altre foto o video, trascinate una foto o un video nell'area selezionata uno ad uno sulla fotocamera.

- Durante la fase di ricerca di dispositivi autorizzati Allshare sulla rete, la fotocamera può non trovare tutti i dispositivi sulla rete.
- Se scollegate l'alimentazione del dispositivo in modo anomalo durante la visualizzazione di foto o video su un dispositivo, la fotocamera considera il dispositivo ancora connesso.
- Le foto saranno condivise in base al formato impostato. (p. 96)
  I video saranno condivisi nei loro formati originali.
- Potete utilizzare questa funzione solo con un renderer autorizzato Allshare.
- Le foto e i video condivisi non saranno salvati sul dispositivo, ma possono essere salvati in base alle specifiche tecniche del dispositivo.
- Il trasferimento di foto o video al dispositivo potrebbe impiegare del tempo in base alla connessione di rete e al formato delle foto.
- Potete trasferire foto una ad una.
- Quando non ci sono foto o video nella memoria della fotocamera, non potete usare questa funzione.
- Su altri dispositivi (renderer), potete visualizzare solo foto scattate con la fotocamera.
- Quando cercate altri dispositivi, la ricerca può impiegare del tempo in base alla connessione di rete. In questo caso, riprovate.

Inviare e ricevere foto o video con una fotocamera

Imparate a inviare e ricevere foto o video alla o dalla fotocamera dello stesso modello. Non potete inviare o ricevere promemoria vocali.

Inviare foto o video ad un'altra fotocamera

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Ad altra fotocamera**.
2. Selezionate **Invia**.
   - La fotocamera genera una password e la visualizza sullo schermo mentre è in attesa di una connessione con la fotocamera di ricezione.
3. Selezionate il nome della camera di invio sulla fotocamera di ricezione.
   - Il nome della fotocamera di invio è quello che avete inserito nell'impostazione utente. (p. 95)
4. Inserite la password (4 cifre) sulla fotocamera di ricezione.
   - L'area di selezione compare automaticamente sulla fotocamera di ricezione.
5. Trascinate foto o video all'area di selezione o selezionateli.
   - Le foto o video saranno inviati alla fotocamera di ricezione.

Ricevere foto o video da un'altra fotocamera

1. Nella modalità di scatto o riproduzione, premete → **Ad altra fotocamera**.
2. Selezionate **Ricevi** sulla fotocamera.
   - Sulla fotocamera di invio, selezionate **Invia** e dopo un po', selezionate **Ricevi**.
3. Selezionate il nome della fotocamera di invio.
4. Inserite la password della fotocamera di invio.
   - La password comparirà sullo schermo della fotocamera di invio.
   - Quando la fotocamera di invio trasmette le foto o i video, questi compariranno sulla fotocamera di ricezione.

- Questa funzione usufruisce di una rete wireless ad hoc.
- Non potete inviare e ricevere file allo stesso tempo. Dopo aver ricevuto i file, terminate la connessione con la fotocamera, poi ricollegate la fotocamera per inviare foto o video.
- La distanza tra le due fotocamere può essere influenzata dall'efficienza della rete wireless ad hoc.
- Se una fotocamera si spegne in modo anormalo durante l'invio o la ricezione di foto o video, l'altra fotocamera considera la fotocamera ancora connessa. Le fotocamere saranno disconnesse dopo un certo periodo di tempo.
- L'invio e la ricezione di foto o video può impiegare del tempo in base al formato dei file e alla connessione di rete ad hoc.
- Potete trasferire foto una ad una.
- Se non riuscite a ricevere o inviare una foto o un video, questi non saranno inviati alla fotocamera di ricezione.
- Quando non ci sono foto nella memoria della fotocamera, non potete usare questa funzione.
- Potete inviare e ricevere foto o video scattati solo con la vostra fotocamera o altra fotocamera.
- Se selezionate il formato originale nell'impostazione del formato dell'immagine Allshare, potete inviare o ricevere le foto senza trasformazione. Tuttavia, se selezionate 2M e la risoluzione delle foto selezionate è maggiore di 2M, la foto verrà ridimensionata automaticamente a un valore più basso. (p. 96)
- Potete inviare o ricevere solo video più piccoli di 35 MB.

Impostazioni

Fate riferimento alle opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Menu Impostazioni 107
Accesso al menu Impostazioni 107
Impostazioni suono 108
Impostazioni schermo 108
Impostazioni fotocamera 109

Menu Impostazioni

Imparate le varie opzioni per configurare le impostazioni della fotocamera.

Accesso al menu Impostazioni

1 Nella modalità di scatto o riproduzione, premete MENU.

2 Selezionate un menu.

Icona	Descrizione
	Impostazioni suono: Consente di impostare i vari suoni e il volume della fotocamera. (p. 108)
	Impostazioni schermo: Personalizzate le impostazioni dello schermo, quali la luminosità. (p. 108)
	Impostazioni fotocamera: Consente di modificare le impostazioni del sistema della fotocamera, quali formato di memoria, nome file predefiniti e modalità USB. (p. 109)

3 Selezionate un opzione e salvate le vostre impostazioni.

4 Selezionate ↩ per tornare alla schermata precedente.

Impostazioni suono

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Volume	Regola il volume di qualsiasi suono. (**No**, **Basso**, **Medio***, **Alto**)
Bip	Seleziona un suono che viene riprodotto quando si tocca lo schermo o si cambia modalità. (**No**, **Sì***)
Suono otturatore	Consente di selezionare il suono emesso quando si preme il tasto di scatto. (**No**, **1***, **2**, **3**)
Suono di Avvio	Consente di selezionare il suono emesso quando si avvia la fotocamera. (**No***, **1**, **2**, **3**)
Suono autofocus	Consente di selezionare il suono emesso quando si preme a metà il tasto di scatto. (**No**, **Sì***)
Autoscatto	Consente di impostare il suono emesso quando la fotocamera identifica il vostro volto. (**No**, **Sì***)

Impostazioni schermo

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Descrizione funzioni	Visualizza una breve descrizione di un'opzione o di un menu. (**Off**, **On***)
Immagine Iniziale	Consente di impostare l'immagine visualizzata all'accensione della fotocamera. • **Off***: Non visualizza l'immagine iniziale. • **Logo**: Visualizza un'immagine predefinita memorizzata nella memoria interna. • **Immagine scelta**: Visualizza l'immagine desiderata. (p. 76) • Nella memoria interna verrà salvata una sola immagine iniziale. • Se selezionate una nuova foto come immagine iniziale o reimpostate la fotocamera, l'immagine corrente verrà eliminata.
Linea della griglia	Selezionate una griglia che possa compensare la scena. (**2 X 2***, **3 X 3**, **+**, **X**)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Luminosità display	Regola la luminosità dello schermo. (**Auto***, **Scuro**, **Normale**, **Luminoso**) **Normale** è fissa nella modalità di riproduzione anche se selezionate **Auto**.
Vista rapida	Imposta la durata di visualizzazione di un'immagine catturata prima di ritornare alla modalità di ripresa. (**No**, **0.5 sec.***, **1 sec.**, **3 sec.**)
Risparmio energia	Se non eseguite alcuna operazione per 30 secondi, la fotocamera passa automaticamente alla modalità Risparmia energia (premete un tasto per disattivare questa modalità). (**Off***, **On**)

Impostazioni fotocamera

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Formatta	Formatta la memoria interna e la scheda di memoria. Tutti i file, compresi quelli protetti, saranno eliminati. (**No**, **Sì**) Se inserite una scheda di memoria utilizzata con fotocamere di altri produttori, un lettore di schede di memoria o una scheda formattata su computer, la fotocamera potrebbe non leggere correttamente tale scheda. Formattate la scheda nella fotocamera prima di utilizzarla.
Reimposta	Reimpostate i menu e le opzioni di scatto (non saranno ripristinate le impostazioni di data e ora, lingua e uscita video). (**No**, **Sì**)
Language	Consente di selezionare una lingua per il testo del display.
Fasce orarie	Consente di selezionare una regione e di impostare l'ora legale (DST).
Impostazione Data/Ora	Imposta la data e l'ora.
Tipo data	Seleziona un formato data. (**AAAA/MM/GG**, **MM/GG/AAAA**, **GG/MM/AAAA**, **Off***)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Numerazione file	Consente di specificare come assegnare il nome ai file. • **Reimposta**: Stabilisce che il numero del file parta da 0001 quando si inserisce una nuova scheda di memoria, si formatta una nuova scheda di memoria o si eliminano tutti i file. • **Serie***: Stabilisce che il numero del file segua il numero del file precedente quando si inserisce una nuova scheda di memoria, si formatta una nuova scheda di memoria o si eliminano tutti i file. • Il nome predefinito della prima cartella è 100PHOTO e il nome predefinito del primo file è SAM_0001. • Il numero del file aumenta di un'unità da SAM_0001 a SAM_9999. • Il numero della cartella aumenta di un'unità da 100PHOTO a 999PHOTO. • Il numero massimo di file memorizzabili in una cartella è 9999. • La fotocamera definisce i nomi file in base agli standard del sistema DCF (Digital rule for Camera File). Se si modifica intenzionalmente il nome dei file, la fotocamera potrebbe non essere più in grado di riprodurli.

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Stampa data	Imposta se la data e l'ora devono essere visualizzate sulle foto durante la stampa. (**Off***, **Data , Data&ora**) • La data e l'ora verranno visualizzate in giallo nell'angolo inferiore destro della foto. • La data e l'ora potrebbero non essere stampate su alcuni modelli di stampante. • Se selezionate **Testo** in modalità SCENE, la data e l'ora non verranno visualizzate.
Auto-spegnimento	Imposta lo spegnimento automatico della fotocamera quando non è utilizzata. (**Off**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Le impostazioni non cambiano dopo la sostituzione della batteria. • La fotocamera non si spegne automaticamente quando: - è connessa ad un computer o una stampante - si riproduce una presentazione o video - si registra un memo voce
Luce autofocus	Consente di attivare una luce che aiuta la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione. (**Off**, **On***)

* Predefinito

Elemento	Descrizione
Uscita video	Consente di impostare l'uscita del segnale video in base alla regione. • **NTSC***: USA, Canada, Giappone, Corea, Taiwan, Messico • **PAL** (supporta solo BDGHI): Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Inghilterra, Finlandia, Germania, Italia, Kuwait, Malaysia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia
USB	Imposta la funzione per l'utilizzo con un computer o una stampante per mezzo di una connessione USB. • **Computer***: Consente la connessione della fotocamera ad un computer per il trasferimento di file. • **Stampante**: Consente la connessione della fotocamera ad una stampante per la stampa dei file. • **Selezione modalità**: Seleziona una modalità USB quando si collega la fotocamera ad un altro dispositivo.
Software PC	Consente di impostare l'avvio automatico di Intelli-studio quando la fotocamera viene collegata al computer. (**Off**, **On***)
Calibrazione schermo	Calibrate lo schermo in modo che la fotocamera riconoscerà correttamente l'immissione.

Appendici

Illustrano messaggi di errore, specifiche e suggerimenti di manutenzione.

Messaggi di errore 113
Manutenzione della fotocamera 114
Pulizia della fotocamera 114
Informazioni sulle schede di memoria 115
Informazioni sulla batteria 116
Prima di contattare un centro di assistenza 119
Specifiche della fotocamera 122
Indice 128

Messaggi di errore

Quando vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore, provate quanto segue.

Messaggio di errore	Soluzione suggerita
Errore card	• Spegnete e riaccendete la fotocamera. • Rimuovete la scheda di memoria e reinseritela. • Formattate la scheda di memoria.
Scheda non supportata.	La scheda di memoria inserita non è disponibile con la fotocamera. Inserite una scheda di memoria microSD™ o microSDHC™.
Connessione non riuscita.	• La fotocamera non può connettersi alla rete mediante il punto di accesso selezionato. Selezionatene un altro e riprovate. • La fotocamera non riesce a connettersi all'altra fotocamera. Riprovate la connessione.
DCF Full Error	I nomi file non corrispondono allo standard DCF. Trasferite i file dalla scheda di memoria al computer e formattate la scheda. (p. 109)
Dispositivo disconnesso.	Effettuate nuovamente la connessione ad un dispositivo.
Errore file	Eliminate il file danneggiato o contattate il centro di assistenza.
Inizializzazione non riuscita.	• Accendete i dispositivi autorizzati Allshare sulla rete. • La fotocamera non riesce ad individuare il dispositivo abilitato Allshare.

Messaggio di errore	Soluzione suggerita
Password non valida.	La password per il trasferimento dei file ad un'altra fotocamera è sbagliata. Inserite nuovamente la password corretta.
Batteria scarica	Inserite una batteria carica o ricaricate la batteria.
Memoria piena	Eliminate i file non necessari o inserite una nuova scheda di memoria.
Nessun file immagine	Scattate le foto o inserite una scheda di memoria contenente foto.
Ricevimento foto non riuscito.	La fotocamera non riesce a ricevere una foto dalla fotocamera di invio. Chiedere all'altra persona di inviare nuovamente il file.
Trasferimento non riuscito.	• La fotocamera non riesce ad inviare una foto. Riprovate l'invio. • La fotocamera non riesce ad inviare e-mail ad un dispositivo abilitato Allshare. Assicurarsi che la rete sia disponibile e riprovare nuovamente la connessione.

Manutenzione della fotocamera

Pulizia della fotocamera

Obiettivo della fotocamera e schermo tattile

Utilizzate un pennello con soffietto per rimuovere la polvere e pulite delicatamente l'obiettivo con un panno morbido. Se fosse ancora presente polvere, applicate qualche goccia di fluido per la pulizia degli obiettivi ad un foglio di carta per pulizia e pulite delicatamente.



Corpo della fotocamera

Pulite delicatamente con un panno soffice e asciutto.



- Non utilizzate benzene, solventi o alcool per la pulizia del dispositivo. Queste soluzioni possono danneggiare la fotocamera o causare malfunzionamenti.
- Non fate pressione sul copriobiettivo oppure utilizzate un soffietto per pulire il copriobiettivo.

Informazioni sulle schede di memoria

Schede di memoria utilizzabili

Potete utilizzare schede di memoria microSD™ (Secure Digital) o microSDHC™ (Secure Digital High Capacity).

Capacità della scheda di memoria

La capacità della memoria differisce in base al tipo di scena ripresa e alle condizioni di ripresa. Le seguenti capacità sono basate su una scheda microSD™ da 1 GB:

	Formato	S. fine	Fine	Normale	60 fps	30 fps	15 fps
Fotografie	14M	122	240	353	-	-	-
	12M	142	278	409	-	-	-
	12M	137	267	391	-	-	-
	10M	163	320	471	-	-	-
	8M	211	409	594	-	-	-
	5M	335	637	908	-	-	-
	3M	510	936	1314	-	-	-
	2M	762	1373	1931	-	-	-
	1M	1626	2574	3089	-	-	-
* Video	1280 HQ	-	-	-	-	Circa 13 min 30 sec	Circa 23 min 36 sec
	1280	-	-	-	-	Circa 15 min 20 sec	Circa 29 min 42 sec
	640	-	-	-	-	Circa 35 min 54 sec	Circa 67 min 30 sec
	320	-	-	-	Circa 78 min 07 sec	Circa 138 min 19 sec	Circa 237 min 41 sec
	320 WEB	-	-	-	-	Circa 138 min 30 sec	-

* Il tempo registrabile può variare se utilizzate lo zoom. Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati ripresi vari video in successione.

Informazioni sulla batteria

Utilizzate solo batterie approvate da Samsung.

Caratteristiche delle batterie

Modalità	BP-70A
Tipo	Batteria agli ioni di litio
Capacità della cella	740 mAh
Tensione	3,7 V
Tempo di carica (con fotocamera spenta)	Circa 150 min

* Caricate la batteria collegando il cavo USB ad un PC e la fotocamera potrebbe durare di più.

Durata della batteria

Tempo medio / Numero di foto		Condizioni test (quando la batteria è completamente carica)
Fotografie	Circa 100 min / Circa 200 foto	Questo è misurato nelle seguenti condizioni: in modalità iA, risoluzione 14M e qualità Normale. 1. Impostate l'opzione del flash su **Riempimento**, scattate una singola foto ed aumentate o riducete lo zoom. 2. Impostate l'opzione del flash su **Off**, scattate una singola foto ed aumentate o riducete lo zoom. 3. Eseguite i passaggi 1 e 2 per 30 secondi e ripetete per 5 minuti. Spegnete la fotocamera per 1 minuto. 4. Ripetete i passaggi da 1 a 3.
Video	Circa 80 min	Registrate i filmati a una risoluzione di 1280 x 720 HQ e 30 fps.

- I dati precedenti sono misurati secondo gli standard Samsung e possono differire in relazione all'utilizzo effettivo.
- Per determinare il tempo totale di registrazione sono stati ripresi vari video in successione.
- Quando utilizzate le funzioni di rete, la batteria si esaurirà in modo più veloce.

Note sulla carica della batteria

- Se la spia è spenta, accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
- Non usate la fotocamera durante la ricarica. Spegnete la fotocamera prima di caricare la batteria.
- Accendete la fotocamera dopo aver ricaricato la batteria per almeno 10 minuti.
- L'utilizzo del flash o la registrazione di video scarica la batteria rapidamente. Caricate la batteria finché la spia rossa non diventa verde.
- Se la spia lampeggia in arancione o non si illumina, ricollegate il cavo oppure rimuovete la batteria, quindi reinseritela.
- Se caricate la batteria quando il cavo è surriscaldato o la temperatura è troppo elevata, la spia può diventare arancione. La ricarica viene avviata non appena la batteria si raffredda.
- Non tirate un cavo di alimentazione per scollegare la spina dalla presa a parete. Questo potrebbe causare fuoco o scosse elettriche.

Note sulla ricarica con un computer connesso

- Utilizzate il cavo USB fornito.
- La batteria non viene caricata quando:
  - utilizzate un hub USB
  - altri dispositivi USB sono connessi al computer
  - connettete il cavo alla porta sul lato anteriore del computer
  - la porta USB del computer non supporta gli standard di tensione di alimentazione di uscita (5 V, 500 mA)

Potrebbero verificarsi lesioni a persone o morte se la batteria viene maneggiata senza cura o in modo inappropriato. Per la vostra sicurezza, seguite le seguenti istruzioni relative al corretto utilizzo della batteria:

- La batteria può incendiarsi e scoppiare se non utilizzata correttamente. Se notate deformazioni, rotture o altre anomalie nella batteria, interrompete subito l'utilizzo della stessa e contattate il produttore.
- Utilizzate solo caricabatterie e adattatori originali, consigliati dal produttore e caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente.
- Non poggiate la batteria vicino a dispositivi di riscaldamento e non esponetela ad ambienti eccessivamente caldi, come l'interno di un'auto chiusa durante il periodo estivo.
- Non mettete la batteria in un forno a microonde.
- Evitate di conservare o utilizzare la batteria in luoghi caldi, umidi come località termali o box doccia.
- Non poggiate il dispositivo su superfici infiammabili, come biancheria, tappeti o coperte termiche per lungo tempo.
- Quando il dispositivo è acceso, non lasciarlo in nessun luogo ristretto per lungo tempo.
- Evitate che i terminali della batteria entrino in contatto con oggetti metallici, come collane, monete, chiavi o orologi.
- Utilizzate solo batterie agli ioni di litio originali, consigliate dal produttore.
- Non smontate o forate la batteria con nessun oggetto appuntito.
- Non esponete la batteria ad elevata pressione o forze esagerate.
- Non esponete la batteria a forti impatti come cadute dall'alto.
- Non esponete la batteria a temperature di 60° C o superiore.
- Evitate il contatto della batteria con umidità o liquidi.
- La batteria non deve essere esposta ad eccessivo calore come luce solare, fuoco o simili.

Indicazioni relative allo smaltimento

- Smaltite la batteria con cura.
- Non smaltite la batteria nel fuoco.
- Le direttive di smaltimento possono differenziarsi in base al paese o regione. Smaltimento della batteria secondo le direttive locali e federali.

Indicazioni relative alla carica della batteria

Caricate la batteria solo seguendo il metodo descritto in questo manuale dell'utente. La batteria può incendiarsi e scoppiare se non caricata correttamente.

Prima di contattare un centro di assistenza

Nel caso in cui abbiate problemi con la fotocamera, prima di rivolgervi all'assistenza, provate ad eseguire queste procedure. Se avete tentato la soluzione per la risoluzione del problema, ma il problema con il dispositivo persiste, contattate il rivenditore di zona o l'assistenza tecnica.

Problema	Soluzione suggerita
Impossibile accendere la fotocamera	• Assicuratevi che la batteria sia inserita. • Accertatevi che la batteria sia inserita correttamente. • Caricate la batteria.
La fotocamera si spegne inaspettatamente	• Caricate la batteria. • La fotocamera potrebbe essere in modalità Risparmia energia. (p. 109) • La fotocamera potrebbe spegnersi per evitare che la scheda di memoria sia danneggiata in seguito ad un impatto. Accendete nuovamente la fotocamera.
La batteria della fotocamera si scarica rapidamente	• La carica della batteria scende più rapidamente a basse temperature (inferiori a 0° C). Conservare la batteria al caldo, in una tasca. • L'utilizzo del flash o la registrazione di video scarica la batteria rapidamente. Ricaricare, se necessario. • Le batterie sono materiali di consumo e devono essere sostituite con il tempo. Se la carica della batteria scende rapidamente, acquistate una nuova batteria.

Problema	Soluzione suggerita
Impossibile scattare foto	• Spazio insufficiente sulla scheda di memoria. Eliminate i file non necessari o inserite una nuova scheda. • Formattate la scheda di memoria. (p. 109) • La scheda di memoria è difettosa. Acquistate una nuova scheda di memoria. • Accertatevi che la fotocamera sia accesa. • Caricate la batteria. • Accertatevi che la batteria sia inserita correttamente.
La fotocamera si blocca	Rimuovete la batteria, quindi reinstallatela.
La fotocamera si riscalda	La fotocamera si riscalda durante l'uso. Questo è normale e non dovrebbe influenzare la durata e la prestazione della fotocamera.
Il flash non funziona.	• L'opzione per il flash potrebbe essere impostata su **Off**. (p. 45) • Non potete utilizzare il flash nelle modalità SMART, , o SCENE.

Problema	Soluzione suggerita
Il flash si accende inaspettatamente.	L'accensione del flash potrebbe essere dovuta ad elettricità statica. Non si tratta di un malfunzionamento della fotocamera.
Data e ora sono incorrette	Impostate data e ora nel menu di impostazione del display. (p. 108)
Lo schermo tattile o i pulsanti non funzionano	Rimuovete la batteria, quindi reinstallatela.
La schermata della fotocamera non funzione bene	Se usate la fotocamera a temperature molto basse, la schermata della fotocamera può non funzionare correttamente o scolorirsi. Per un funzionamento migliore della schermata della fotocamera, utilizzate la fotocamera a temperature moderate.
La scheda di memoria presenta un errore	• Spegnete e riaccendete la fotocamera. • Rimuovete la scheda di memoria e reinseritela. • Formattate la scheda di memoria. Per ulteriori dettagli, vedete "Proteggere le batterie, i caricatori e le schede di memoria da guasti". (p. 2)
Impossibile riprodurre i file	Se modificate il nome di un file, la fotocamera potrebbe non essere in grado di riprodurlo (il nome deve essere conforme agli standard DCF). In questo caso riproducete il file sul computer.

Problema	Soluzione suggerita
La foto è sfocata	• Accertatevi che l'opzione di messa a fuoco sia adatta ai primi piani. (p. 47) • Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. In caso contrario, pulitelo. (p. 114) • Accertatevi che il soggetto si trovi nel campo del flash. (p. 122)
I colori della foto non corrispondono a quelli della reali	Un bilanciamento incorretto del bianco può causare colori non realistici. Selezionate l'opzione corretta di bilanciamento del bianco, adatta alla sorgente luminosa. (p. 57)
La foto è troppo luminosa	• Accendete il flash. (p. 45) • La foto è sovraesposta. Regolate il valore di esposizione. (p. 54)
La foto è troppo scura	La foto è sottoesposta. • Attivate il flash. (p. 45) • Regolate la velocità ISO. (p. 46) • Regolate il valore di esposizione. (p. 54)
Il TV non visualizza le vostre foto	• Accertatevi che la fotocamera sia connessa correttamente al monitor esterno per mezzo del cavo A / V. • Accertatevi che la scheda di memoria contenga foto.

Problema	Soluzione suggerita
Il computer non riconosce la fotocamera	• Accertatevi che il cavo USB sia connesso correttamente. • Accertatevi che la fotocamera sia accesa. • Accertatevi di utilizzare un sistema operativo supportato.
Il computer disconnette la fotocamera durante il trasferimento dei file	La trasmissione potrebbe essere interrotta da elettricità statica. Scollegate il cavo USB e riconnettetelo.
Il fotocamera non può riprodurre video	In base ai programmi di riproduzione video, i file video potrebbero non essere riprodotti. Per riprodurre file catturati con la fotocamera, installare e usare il programma Intelli-studio sul computer. (p. 85)
Intelli-studio non funziona correttamente	• Chiudete Intelli-studio e riavviate il programma. • Non potete utilizzare Intelli-studio su computer Macintosh. • Accertatevi che l'opzione **Software PC** sia impostata su **On** nel menu impostazioni. (p. 111) • In base alle specifiche tecniche del computer e all'ambiente, il programma potrebbe non avviarsi automaticamente. In questo caso, fate clic su **start** → **Risorse del computer** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** sul computer.

Specifiche della fotocamera

Sensore immagini	
Tipo	1/2,3" (Ca. 7,76 mm) CCD
Pixel effettivi	Circa 14,2 mega pixel
Pixel totali	Circa 14,5 mega pixel
Obiettivo	
Lunghezza focale	Obiettivo Samsung f = 6,3 - 18,9 mm (equivalente per pellicola nel formato da 35 mm: 35 - 105 mm)
Intervallo apertura diaframma	F3,0 (W) - F5,6 (T)
Zoom digitale	Modalità fermo immagini: 1,0 X - 3,0 X
Display	
Tipo	WQVGA LCD
Funzione	3,0" largo con un pannello a schermo tattile intero
Messa a fuoco	
Tipo	AF TTL (Af multiplo, Af centrato, AF riconoscimento volto, AF rilevamento volto, Smart Touch AF, Ripresa one-touch)
Intervallo	

	Largo (W)	Tele (T)
Normale	Da 80 cm all'infinito	Da 80 cm all'infinito
Macro	10 cm - 80 cm	50 cm - 80 cm
Automacr	Da 10 cm all'infinito	Da 50 cm all'infinito

Velocità otturatore	
• Auto: 1/8 - 1/1500 sec. • Programma: 1 - 1/1500 sec. • Notte: 8 - 1/1500 sec. • Fuochi artificiali: 2 sec.	
Esposizione	
Controllo	AE programmi
Misurazione	Multi, Spot, Centrale
Compensazione	±2 EV (passi di 1/3 EV)
Equivalente ISO	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Flash	
Modalità	Off, Auto, Occhi rossi, Riempimento, Sincro. lenta, Correttore occhirossi
Intervallo	• Largo: 0,4 m - 3,6 m (ISO automatico) • Tele: 0,5 m - 1,9 m (ISO automatico)
Tempo di ricarica	Circa 4 sec.
Stabilizzazione	
DIS (stabilizzazione automatica delle immagini)	

Effetto	
Modalità di scatto	• Selettore Stile: Normale, Leggera, Forte, Foresta, Retro, Fresco, Calmo, Classico, Negativo, Personalizza RGB • Filtro smart: Normale, Miniatura, Vignettatura, Fish Eye 1, Fish Eye 2, Schizzo, Disappannamento • Regolazione immagini: Nitidezza, Contrasto, Saturazione
Bilanciamento del bianco	
Auto BdB, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente h, Fluorescente l, Tungsteno, Personalizzata	
St. data	
Data&ora, Data , Off	
Scatto	
Fotografie	• Modi: Smart Auto (Ritratto, Ritratto notte, Ritratto controluce, Controluce, Paesaggio, Bianco, Azione, Cavalletto, Notte, Macro, Testo macro, Cielo blu, Tramonto, Verde naturale, Ritratto macro, Colore macro, Fuochi art.), Auto, Programma, Scena (Notte, Ritratto, Bambini, Paesaggio, Testo, Primo Piano, Tramonto, Alba, Controluce, Fuochi artificiali, Spiaggia&Neve, Guida inquadratura, Qualità pelle) • Drive: Singola, Continua, Ultravel, AEB • Timer: 10 sec., 2 sec., Doppio, Timer movimento
Video	• Modi: Rileva scena smart (Paesaggio, Cielo blu, Verde naturale, Tramonto), Filmato • Formato: MP4 (H.264) (Durata registrazione massima: 20 min) • Dimensioni: 1280 X 720 HQ (30 fps, 15 fps), 1280 X 720 (30 fps, 15 fps), 640 X 480 (30 fps, 15 fps), 320 X 240 (60 fps, 30 fps, 15 fps), 320 X 240 Per condivisione (30 fps) • Qualita' ripresa: 60 fps, 30 fps, 15 fps • Effetto: Selettore Stile, Bilanciamento del bianco, Filtro smart • Voce: Off, On, Zoom muto • Modifica video (integrata): Pausa durante la registrazione, Cattura fermo immagine, Ritaglio tempo
Riproduzione	
Tipo	Immagine singola, Miniature, Presentazione con musica ed effetti, Clip, Smart album* * Categoria Smart album: Tipo, Data, Colore, Settimana, Faccia, Preferito
Modifica	Ridimensiona, Ruota, Taglio Smart, Selettore Stile, Regolazione immagini, Filtro smart, Eff. speciali, Taglio

Effetto	• Selettore Stile: Normale, Leggera, Forte, Foresta, Retro, Fresco, Calmo, Classico, Negativo, Personalizza RGB • Regolazione immagini: ACB, Luminosità, Contrasto, Saturazione, Occhirossi • Filtro smart: Normale, Miniatura, Vignettatura, Fish Eye 1, Fish Eye 2, Schizzo, Disappannamento • Eff. speciali: Filtro, Elegante, Aggiungi rumore, Ritocco

Registrazioni vocali

- Registrazione vocale (max. 10 ore)
- Promemoria vocale in una foto (max. 10 sec.)

Memoria

Supporti	• Memoria interna: Circa 22 MB • Memoria esterna (opzionale): Scheda microSD™ (fino a 2 GB garantiti), Scheda microSDHC™ (fino a 8 GB garantiti) È possibile che la capacità della memoria interna non corrisponda a queste caratteristiche tecniche.
Formato file	• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Fermo immagini: JPEG • Clip: MP4 (Video: MPEG4.AVC/H.264, Audio: AAC) • File audio: WAV

Dimensioni immagine

Per microSD™ da 1GB

		S. fine	Fine	Normale
14M	4320 X 3240	122	240	353
12M	4000 X 3000	142	278	409
12M	4320 X 2880	137	267	391
10M	4320 X 2432	163	320	471
8M	3264 X 2448	211	409	594
5M	2560 X 1920	335	637	908
3M	2048 X 1536	510	936	1314
2M	1920 X 1080	762	1373	1931
1M	1024 X 768	1626	2574	3089

Questi valori sono misurati in condizioni standard Samsung e possono variare in base alle condizioni di scatto e alle impostazioni della fotocamera.

Rete wireless

Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g), allshare

Interfaccia	
Presa output digitale	USB 2.0
Output audio	Mono (altoparlante interno), Mono (microfono)
Output video	A/V: NTSC, PAL (selezionabile)
Presa di ingresso alimentazione in CC	20 pin, 4,2V
Fonte di alimentazione	
Batteria ricaricabile	Batteria agli ioni di litio (BP-70A, 740 mAh)
La fonte d'alimentazione può variare in base al paese.	
Dimensioni (L x A x P)	
92 x 55,4 x 18,5 mm	
Peso	
108 g (senza batteria e scheda di memoria)	
Temperatura di esercizio	
0 - 40 °C	
Umidità di esercizio	
5 - 85 %	
Software	
Intelli-studio	

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

PlanetFirst rappresenta l'impegno di Samsung Electronics nello sviluppo sostenibile e nella responsabilità sociale di attività di gestione e impegno ambientale.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : DIGITAL CAMERA

Model(s) : SAMSUNG ST80

Manufactured at:

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-City,
Gyeonggi-do, 443-742, Korea

Factory: TianJin Samsung Opto-Electronics Co., Ltd.
No.9 ZhangHeng Street, Micro-Electronic Industrial Park,
JinGang Road, Tianjin, China. 300385

(Factories name and address)

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive (2006/95/EC) by application of:

EN 60950-1:2006 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006 EN 301 489-1 v1.8.1:2008
EN 300 328-1 v1.7.1 EN 301 489-17 v2.1.1:2009

and the Eco-Design Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 278/2009 for external power supplies

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

May 31, 2010
(Place and date of issue)

Yong Sang Park / S. Manager
(Name and signature of authorized person)

Indice

A

ACB
- Nella modalità di riproduzione 80
- Nella modalità di scatto 55

Af a tocco 48

Allshare 101

Autoscatto 51

B

Batteria
- Carica 117
- Durata 116
- Specifiche 116

Bilanciamento contrasto automatico (ACB) 55

Bilanciamento del bianco 57

C

Calibratura tocco 19, 111

Cattura di un'immagine 74

Centro servizi 119

D

Date and time 109

Descrizione funzioni 108

Disattivazione audio
- Video 36

Disconnessione del dispositivo 87

Distanza di messa a fuoco
- Automacr 47
- Macro 47

DPOF 80

E

Effetti speciali
- Aggiungi rumore 79
- Elegante 79
- Filtro 79

Effetto filtro Smart
- Nella modalità di riproduzione 78
- Nella modalità di scatto 61

Eliminazione dei file 71

E-mail
- Indirizzo 95
- Inviare foto 100

Esposizione 54

F

Flash
- Auto 45
- Non attivo 45
- Occhi r. 46
- Occhirossi 46
- Riemp.to 46
- Sinc.le. 46

Formattazione 109

G

Guida incorniciatura 34

I

Icone 20

Immagine iniziale 108

Imperfezioni del viso 33

Impostazioni
- Accesso 107
- Fotocamera 109
- Schermo 108
- Suono 108

Ingrandimento 72

Inserimento di testo 97

Intelli-studio 85

L

Linea della griglia 108

Linea guida 24

Luce af 110

Luminosità del viso 33

Luminosità display 109

M

Macro 47

Manutenzione 114

Memo vocale
Registrazione 39
Riproduzione 74
Messaggi di errore 113
Mia Stella
Classifica 68
Registrazione dei volti 53
Misurazione
Centro 56
Multi 56
Spot 56
Modalità auto 25
Modalità di rilevamento scena Smart 37
Modalità di riproduzione 65
Modalità Filmato 36
Modalità Programma 35
Modalità Qualità pelle 33
Modalità scatto
Auto 25
Filmato 36
Programma 35
Scena 32
Smart Auto 31
Modalità Scena 32
Modalità Smart Auto 31
Modifica 76

N

Normal(AF) 47

O

Occhi r.
Nella modalità di scatto 45
Ordine di stampa 80

P

Posa lunga 34
Presentazione 72
Pressione parziale 7
Protezione dei file 71
Pulizia
Corpo 114
Obiettivo 114
Schermo 114

Q

Qualità foto 42
Qualità ripresa 36

R

Red-eye
In modalità di riproduzione 80
Registrazione
Memo vocale 39
Video 36
Regolazione
Contrasto
In modalità di riproduzione 80
In modalità di scatto 63
Luminosità 80
Nitidezza 62
Saturazione
In modalità di riproduzione 80
In modalità di scatto 63
Reimp. 109
Riconoscimento del movimento
Nella modalità di riproduzione 66
Nella modalità di scatto 23
Ridimensionamento 76
Rilevamento volto
Autoscatto 51
Rileva volto
Rileva volto 50
Ril. occhi chiusi 52
Ril. sorriso 51
Utilizzo del riconoscimento del volto 52
Ril. occhi chiusi 52
Ril. sorriso 51
Risoluzione
Foto 41
Video 42
Ritaglio Smart 77
Rotazione 76

S

Scatto one-touch 49

Scheda di memoria
- Capacità 115
- microSD 115

Sequenza
- Bracketing esposizione automatica (AEB) 59
- Continua 59
- Ultravel 59

Sito Web
- Accesso 98
- Caricare foto 99

Smart album 69

Sorgente luminosa (bilanciamento bianco) 57

Stabilizzazione digitale delle immagini (DIS) 27

Stampa di foto 89

St.data 110

Stili foto
- Nella modalità di riproduzione 77
- Nella modalità di scatto 60

Suono af 108

T

Tasto riproduzione 18

T. di posa 34

Timer 43

Timer movimento 44

Tipo di visualizzazione 24

Toccando 21

Tonalità RGB
- Nella modalità di riproduzione 78
- Nella modalità di scatto 60

Trascinando 21

Trasferimento dei file
- Per Mac 88
- Per Windows 83

U

Usc. video 111

Utilizzo del riconoscimento del volto 52

V

Velocità ISO 46

Velocità otturatore 34

Vibrazione della fotocamera 28

Video
- Registrazione 36
- Riproduzione 73

Vis. rap. 109

Visualizzazione dei file
- Come miniature 70
- Presentazione 72
- Smart album 69
- Su TV 82

Volume 108

W

WLAN 92

Z

Zona maf
- Af a tocco 49
- Af centrato 49
- Af multiplo 49
- Scatto one-touch 49

Zoom 26

Zoom digitale 26

Fate riferimento alla garanzia fornita con il prodotto
o visitate il sito Web http://www.samsungimaging.com/ o
http://www.samsung.com/ per assistenza o richieste post-vendita.

CE 0678 ⓘ